

取扱説明書

デジタルビデオカメラ 署**GR-DX35K**

Mini DY NTSC

こんなことができます ······ P.9

いますぐビデオとP.11 静止画を撮影してみよう

目次

はじめに

これだけは 知っておこう

撮影/初級

撮影/上級

再生

編集

設定

その他

索引



Cmovie!

お買い上げありがとうございます。

で使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(16~25ページ)は、必ずお読みい ただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

目次

	はじめに ······5 本書の読みかた ·····5
はじめに	本音の読みがた
10.00010	こんなことができます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	がますぐビデオと静止画を撮影してみよう ·····11
	安全上のご注意16
	X
	各部の名前とはたらき26
これだけは	準備する31
	Step 1 バッテリーを取り付ける ·····31
知っておこう編	Step2 バッテリーを充電する33
	Step3 カセットテープを入れる35
	Step4 レンズキャップを取り付ける ······37
	Step5 グリップベルトを調節する ·····38
	Step6 電源を入れる ······39
	撮影する43
	Act.1 設定を確認する · · · · · · · · · · · · · · · 43
	Act.2 液晶画面やファインダーを調整する ·····45
	Act.3 カメラをかまえる・・・・・・・・・・ 47
	Act.4 撮影する範囲を調整する [ズーム] ·····48
	Act.5A ビデオを撮影する ······49
	Act.5B 静止画を撮影する ·····52
	上手に撮るコツは・・・・・・・53
	再生する
	ビデオを再生する······54
	無記録部分を探す [ブランクサーチ] · · · · · · · · · 57
	コンセントの電源で使う・・・・・・・58
	テレビで見る・・・・・・59
	三脚を使って撮影する・・・・・・・・・・・・・・61
+旦早く →Ⅲ4匹	被写体の後ろに太陽があるとき [逆光補正] ・・・・・・・62
撮影・初級	動きの速いものを撮影する [スポーツモード] ・・・・・・63
テクニック編	暗い場所で撮影する [ナイトアイ] ・・・・・・・・・・・・66

暗い場所で撮影する、いろいろな方法·····68 ビデオテープに静止画を撮る[記念写真モード]····69

撮影・上級 テクニック編

撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影]・・・・・・72
画像の明るさを調整する [明るさ補正] ・・・・・・・72
ピントを手動で合わせる[マニュアルフォーカス]・・ 74
画像の色合いを調節する[白バランス]・・・・・・75
場面の切り替え部に効果を入れる ・・・・・・・・78
場面切替の種類 [フェーダー] [ワイプ]・・・・・・78
場面切替を設定する・・・・・・・・・・80
映像に変化をつける [プログラム AE] ・・・・・・・82
プログラム AE の種類 · · · · · · · · · 82
プログラム AE を設定する · · · · · · · · 83

再生を 工夫しよう編

ビデオを 編集してみよう編

プログラム AE を設定する · · · · · · · · · · · · · · · · 83
ビデオの映像を加工する ・・・・・・・・・・85 ビデオの映像の一部を拡大する [ビデオ再生ズーム] ・・85
再生時の映像に変化をつける [再生演出効果] ・・・・・86
日時の表示を切り替える87
タイムコード表示を設定する89
ビデオをダビングする91
ビデオデッキへダビングする91
デジタルでダビングする93
ビデオ機器やテレビからダビングする・・・・・・・・・95
ビデオを編集する ・・・・・・・・・・・・・・・・・97
自動で編集する97
より正確に自動編集する[シンクロ補正] ・・・・・・104
ビデオに映像を追加する [インサート編集] ・・・・・・107
ビデオに音声を追加する [アフレコ編集] ・・・・・・109
再生時の音声を切り替える ・・・・・・・・・111
映像をパソコンで利用する113

目次

画面の表示方法を変更する ・・・・・・・・・・・・114 日時/表示設定メニューの設定方法 ………116 設定を変えて 撮影設定を変更する …………117 使いこなそう編 フルオート用の設定を変更する …………117 テープの撮影時間を 1.5 倍にする アフレコ可能なモードで録音する ズーム倍率の上限を設定する 撮影の感度を設定する マニュアル用の設定を変更する …………119 手ぶれ補正を設定する 接写を設定する ワイドテレビに合わせた画面にする 録音される雑音を軽減する 設定のしかた ………… 操作音やランプを消す、機能デモを表示する ・・・・・・122 操作音を消す その他 撮影ランプを消す リモコンの信号を受け付けないようにする プログラム AE の効果をデモで確認する ファインダーを優先に設定する すべての設定をもとに戻す 設定のしかた ……………………123 故障かな?と思ったら ………………124 映像にノイズが出たり音声が途切れたら ………127 索引 「露が付きました」と表示されたら ………128 ファインダーの中にゴミが入ったら ………129 使用上のご注意 ・・・・・・・・130 日常のお手入れ ・・・・・・134 保証とアフターサービス ・・・・・・・135 サービス窓口案内 ・・・・・・136 海外でお使いになるときは …………138 主な仕様 ・・・・・・・・139 メニュー一覧 ・・・・・・142 画面表示の見かた ・・・・・・146

五十音順索引149

はじめに

本書の読みかた

取扱説明書は、デジタルビデオカメラの使いかたに応じて8つの編に分かれています。

■これだけは知っておこう編

ビデオカメラの各部の名前から、はじめて使うときの準備、ビデオの撮影や再生の 基本的な手順を説明します。お買い上げ後にはじめて使うときは、必ずお読みくだ さい。

■ 撮影・初級テクニック編

操作は簡単でも効果が大きい、知っていると便利な機能について説明します。『これだけは知っておこう編』の操作に慣れてから、お読みください。

■ 撮影・上級テクニック編

画像の明るさや画面の色のバランスを手動で調節する方法や、ビデオ撮影中にさまざまな効果を挿入する方法などを説明します。

■ 再生を工夫しよう編

映像の拡大表示の方法や、再生時の映像に変化をつける方法を説明します。

■ビデオを編集してみよう編

撮影したビデオを編集して、個性的な作品に仕上げるための機能について説明します。

■ 設定を変えて使いこなそう編

ビデオカメラには、上記の編では説明しきれない数多くの機能があります。この編では、各種機能の設定について説明します。

■その他

故障かなと思ったときの対処方法や、使用上のご注意、日常のお手入れ、主な仕様 などについて記載しています。

■ 索引

五十音順索引のほか、メニュー一覧、画面表示の見かたを記載しています。

はじめに

著作権について

あなたがビデオカメラで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 上、権利者に無断で使用できません。なお、鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として 楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意ください。

記号の意味

本文中には、次の記号が使われています。

ご注意 操作上の注意などが書かれています。



使用上の制限や、知っていると便利 な内容が書かれています。



使用中に起こりうるトラブルや、トラ ブルのように見える現象について書 関連するページを示しています。 かれています。



▶次へ続く
次へ続く
次のページに説明が続きます。

付属品について

付属品をお確かめください。万が一、不足品がございましたら、お買い上げの販売店、 または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。



ソフトウェア

取扱説明書

その他の別売アクセサリー:

フェライトコア

バッテリーパック バッテリーキット バッテリーキット DV ケーブル

BN-V114-S VU-V856KIT VU-V840KIT VC-VDV204

DV ビデオナビゲーターパック **GV-DV1000** DV 動画編集パック マルチメディアプリンター

GV-DV1500 GV-DT5

取扱説明書(本書)

付属品について


コードやケーブルをお使いになるときは、フェライトコアを必ず取り付けてください。 ビデオカメラと外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減することができます。

▶コード(ケーブル)別使用フェライトコア

使用コード	使用フェライトコア	
USBケーブル	(+)	
S/AV/編集コード ACアダプター	(J\)	


使用コード	使用フェライトコア	
DVケーブル(別売)	(+)	

◆フェライトコアの取り付けかた(イラストは1回巻きの説明です。)




- ッパーをは ずして開く
 - 両端のスト $m{2}$ フェライトコアにコードを指示された回数巻く $m{3}$ コードをはさみ、カチッ (位置と回数は下図を参照)
 - と音がするまで閉じる
 - ●端子から約3cmの位置にフェライトコアを 取り付けます。

▶S / AV /編集コードにフェライトコアを取り付ける



「◆フェライトコアの取り付けかた」の 手順2で、コードを巻かずに通すだけ にして、カチッと音がするまで閉じる

▶フェライトコアの取り付け位置



フェライトコアの付いている側の端子をビデオカメラ側に接続してください。

こんなことができます

照明を消した部屋で、赤ちゃんの寝顔を撮影したい。

「ナイトアイ」ボタンを使えば、暗い場所で撮影するときでもカラー映像で撮影できます(🗝 P.66)。

▶ 日射しのあたる窓際にいる人を撮影したい。

太陽などの強い光を背景にして人物を撮影するときは、人物が真っ黒になってしまいます。

こんなときには「逆光補正」ボタンを使えば、人物をきれいに撮影できます(**☞** P.62)。

学芸会の舞台上で、スポットライトの中にいる子供を撮影したい。

強い光が当たっている被写体を撮影すると、真っ白に写ってしまいます。 こんなときでもプログラム AE メニューの「スポットライト」を使えば、自然な画像を撮影することができます(呼)P.82)。

- **走っている車のような動きの速いものをブレさせずに撮影したい。** プログラム AE メニューの「スポーツ」を使えば、ブレをおさえて、きれいに撮影することができます(ISSP.63)。
- → 撮影した映像をパソコンでも利用したい。 カメラが捉えている映像やテープに記録した映像をパソコンに取り込んで音声や BGMを追加して、オリジナルムービー作りを楽しみましょう(『愛P.113)。
- 見たい場面だけをすぐに楽しみたい。

たくさん映像を撮るほど、編集にも手間と時間がかかってしまうものです。こんなときには、自動編集機能を使うと、気に入った場面だけを集めたテープを簡単に作成できます。さらに「アフレコ編集」「場面切替効果」「プログラム AE」機能を合わせて使えば、テレビドラマや映画のような効果を付けることもできます(『冬P.97)。

いろいろな機器と接続して活用できます



USB ケーブル DV ケーブル



パソコンで 加工する

- ・リアルタイムに動画を取り込む ・テープから動画を取り込む
- ※ 詳しくは、ソフトウェア取扱説明書を ご覧ください。

S/AV/編集コード・DV ケーブル

S / AV /編集コード



テレビで 見る・撮る

- ・撮影したビデオをテレビで見る (© 3 P.59)
- ・テレビの映像をビデオテープに撮る (**瓜**る P.95)



ビデオデッキで<mark>。</mark> 編集する

- ・ダビングする (アナログ 🕸 P.91) (デジタル 🕸 P.93)
- ・DV 端子付ビデオにダビングする (**瓜**〒 P.93)
- ・自動的に編集する (IC P.97)
- ・録画済テープに画像 (タイトルなど) を挿入する(IPS P.107)
- ・録画済テープにナレーションや音声を追加する (『冬 P.109)

ここに紹介したものは、ほんの一例。ほかにも、いろいろな使いかた・楽しみかたがあります。「設定を変えて使いこなそう編」(『零P.117~P.121) をご覧ください。

いますぐ ビデオと静止画を撮影してみよう

箱を開けたら、何はともあれビデオを撮影してみましょう!

最初はバッテリーが充電されていないので、コンセントにつないで撮影し、再生してみます。ボタンやランプの名前なんて知らなくても大丈夫。ともかく、この通り操作すれば撮影できます。

用意するもの



ビデオカメラ




ACアダプター AP-V13またはAP-V11




ミニDV カセットテープ(別売)


コンセントにつなぐ









撮影できる状態にする




ビデオを撮影する




ビデオテープに静止画を撮影する



撮ったビデオを見る





機能デモを見てみよう

本機には、場面切替 (🔊 P.78) やプログラム AE (🔊 P.82) などの機能を確認するためのデモモードがあります。ビデオカメラをお使いになる前に、是非一度ご覧になってください。

機能デモを表示させるには

カセットテープを入れずに電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせてから3分経つと、液晶画面にビデオカメラの機能デモが自動的に表示されます。 機能デモを途中でやめるには、電源を切ってください。

機能デモを表示しないようにすることもできます № P. 122~123

ビデオ撮影、本番へ GO!

とにかくすぐに撮影をしてみるステップはこれで終了。次は、いよいよ撮影本番! バッテリーを使い、いろいろなシーンを撮影しましょう。

バッテリーの充電には約90分(BN-V107-Sの場合)かかります。この待ち時間を利用して、まず「これだけは知っておこう」編のページに目を通してみてください。きっと撮影のときに役立ちます。

「これだけは知っておこう」編 **☞ P.** 26~60

バッテリーで撮影する © P. 31

上手に撮るコツ 🕸 P. 53

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

絵記号について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然 に防止するための表示です。絵記号の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定され る内容を示しています。



⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡ま たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

●注意(危険、警告を含む)が必要なことを示す記号





)してはいけない行為(禁止行為)を示す記号













●必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





-般的指示

⚠危険


■バッテリーは絶対に分解、加工(はんだ付けなど)、加熱、火中 投入などをしない



- ・液漏れ、発熱、破裂、発火し、火災やけがの原因となります。
- ■高温の場所(60℃以上)にバッテリーを置かない
 - ・発熱、破裂、発火の原因となります。



- ■バッテリーの端子部に金属物(ネックレスやヘア ピンなど)を接触させない
 - ・ショートして発熱し、火災やけがの原因となります。
 - ・持ち運びの際にはキャップを取り付けて、金属物と端子が接触しないようにしてください。



- ■乾電池の端子部(⊕ と⊖)に金属物(ネックレスやヘアピンなど)を接触させない
 - ・液漏れ、発熱の原因となります。
 - ・持ち運びの際にはビニール袋などに入れ、金属物と端子が接触しないようにしてください。
- ■乾電池は絶対に分解、加工(はんだ付けなど)、充電、加熱、火中投入などをしない



- ・液漏れ、破裂などの原因となります。
- ■ACアダプターは指定以外のビデオカメラやバッテリーに使わない
 - ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
 - ・指定されたものか確かめ、ビデオカメラの取扱説明書もよくお読みください。



- ■AC アダプターの分解や改造をしない
 - ・火災や感電の原因になります。
 - ・お客様ご自身による点検、整備、修理は危険です。絶対におやめください。
 - ・内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。




・火災や感電の原因となります。





■液漏れを起こしたバッテリーを使わない




- ・バッテリーの液が漏れたときは、バッテリー取り付け部の液をよく拭き取って から新しいバッテリーを取り付けてください。
- ・バッテリーの液が身体や衣服についたときには、水でよく洗い流してください。 万一、目などに液が入った場合はきれいな水で洗った後、ただちに医師に相談 してください。

■濡れたバッテリーは使わない

・故障、感電、発熱、発火の原因となります。



■煙が出たり、へんな臭いがするときなどは、バッテリーをはずす、または電源プラグを抜く



- ・そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- ・お客様で自身による修理は危険です。絶対におやめください。





■落としたり、壊れたときなどは、バッテリーをはずす、または電源プラグを抜く

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。





■内部に水や異物が入ったときは、バッテリーをはずす、または 電源プラグを抜く



- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



■電源コードが傷んだときは、電源プラグを抜く

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・芯線が露出していたり、断線したままで使用すると、火災や感電の原因になります。





企警告

■指定以外の乾電池は使わない、また液漏れを起こしたバッテリーや乾電池を使わない



- ・液漏れを起こした電池はショートによる発熱で、さわるとやけどをする原因 となります。
- ・電池を入れる前に品番をよく確かめてください。
- ・電池の液が漏れたときは、電池取り付け部の液をよく拭き取ってから新しい 電池を入れてください。
- ・電池の液が身体や衣服についたときには、水でよく洗い流してください。 万一、目などに液が入った場合はきれいな水で洗った後、ただちに医師に相 談してください。

■乾電池は幼児の手の届かない所に置く



0

■持ち運ぶときには、液晶画面やファインダーを持たない

・液晶画面、またはファインダーを持って運ぶと、故障したり落として、 けが の原因となります。



■不安定な場所に置かない

- ・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ・落ちたり、倒れたりして、故障やけがの原因となります。



■指定の電源電圧以外で使用しない

・火災や感電の原因となります。



■電源コードを傷つけない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・次のようなことをすると、傷つく原因となります。ご注意ください。 加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、 熱器具に近づける。





■内部に物を入れない

・カセットテープの出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないで ください。



- ・火災や感電の原因となります。
- 特にお子様にご注意ください。

■内部の部品に触らない

- ・カセットテープの出し入れ口から見える部品に触らないでください。
- ・感雷や故障の原因となります。



■機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。



■分解や改造はしない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による点検、整備、修理は危険です。絶対おやめください。
- ・内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

■自動車などの運転中に使用しない

・運転をしながら、撮影、再生をすることは絶対におやめください。 交通事故の原因になります。



■レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けない

・レンズやファインダーを太陽に向けたまま放置しておくと、集光により内部部 品が破損して発熱し、火災や故障の原因となります。



■ぬらさない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・風呂場では使用しないでください。
- ・雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは、ご注意ください。
- ・水などの入った容器 (花びん、植木鉢、コップ、化粧水、薬品など) は、こぼれたりしますので、機器の近くに置かないでください。







■雷が鳴り出したら、電源プラグにはふれない

・感電の原因となります。




■電源プラグが不完全な接続状態で使用しない

- ・接触不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
- ・最後までしっかりと接続してください。



■電源プラグにほこりや金属物を付着させない

- ・ほこりや金属物を伝わって電気が流れ、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
- ・ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜き、取り除いてください。



・倒れたり、こわれたりして、けがの原因になります。特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意ください。



■充電中のバッテリーに長時間触れない

・温度が上がり、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



■電源コードはコードの部分を持って抜かない

- ・コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
- ・プラグの部分を持って抜いてください。



■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因となることがあります。



■次のような場所には置かない、使わない

- 砂浜などの砂ぼごりのある所
- ・湿気やほこりの多い所
- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
- 熱器具の近くなど
- ・真夏の車内など高温になる所
- ・直射日光の強い所
- 火災や感電、故障の原因となることがあります。



・バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。





■カセットの出し入れ口に手を入れない、ファインダーの取り付け部に指を入れない

- ・手や指をはさまれてけがをする原因となります。
- 特にお子様にご注意ください。











■通電中のACアダプターに長時間触れない

・温度が上がり、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因と なることがあります。



■本体に衝撃を与えない

・けがをするおそれがあります。また、本機が故障する原因となります。



■指定以外のアクセサリーを使わない

- ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
- ・本機に指定されたものか確かめてください。



■別売の照明用ライトなどを使うときはライト部に顔、素手、髪 の毛などを近づけない



・高温のため、やけどや髪の毛が燃える原因となります。

■本機やアクセサリーなどを布などでおおった状態で使用しない





■コード類は正しく配置する

・AC アダプターの電源コードや接続用コードなどは、足にひっかけると製品の 落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。



・十分注意して接続、配置してください。

■長期間使用しないときはバッテリーをはずし、電源プラグを抜く

・電源が「切」でも本機に電気が流れていますので、安全のためにお守りください。



■別売の三脚を不安定な状態で使用しない



- ・足などの上に倒れる、けがをする原因となります。また、本機が故障する原因となります。
- ・足などを引っかけないようにご注意ください。強風にもご注意ください。

■移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす



- ・接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
- ・カセットテープも取り出しておいてください。

■バッテリーやグリップベルトは正しく取り付ける



・正しく取り付けられていないと、落下によりけがや故障の原因となることがあります。

■お手入れするときは、バッテリーをはずし、電源プラグを抜く



・電源が「切」でも機器に電源が流れていますので感電の原因となることがあ ります。

■5年に一度は内部の点検を販売店に依頼する



- ・内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災 や感電の原因となることがあります。
- ・湿気の多くなる梅雨期の前に点検すると、より効果的です。
- ・費用については、販売店にご相談ください。

■強い電波や磁気の発生する所、または雷が近いときは使用しない



- ・故障の原因となることがあります。
- ・テレビの上や近くでは使用しないでください。
- ・ACアダプターを使用しているときは、なるべく本機から遠ざけてご使用ください。

■飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う

・本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与える原因となります。







・オーディオ用CDプレーヤーやCDラジカセでソフトウェアCD-ROMを再生 しようとすると、過大な信号が流れて、回路やスピーカーに障害を与えること があります。



■CD-ROMの鏡面(文字などが印刷されている面と反対の面)を 汚したり、傷を付けない



汚れたときは柔らかい布で中心孔から外側へ放射状に軽く拭き取ってくださ い。



■CD-ROM に従来のレコード・クリーナーやスプレーは使わない

・変形の原因となります。



■CD-ROMの裏表どちらの面にも文字を書いたり、シールなどを 貼らない



・読みとりができなくなる原因となります。

■CD-ROM ディスクを曲げたり、鏡面に触れたりしない



読みとりができなくなる原因となります。



- ■CD-ROM を次のような場所に長時間置かない
 - ・湿気やほこりが多い所
 - ・直射日光の当たる所





- ■リモコンを高温になる場所に置かない
 - ・晴天の閉めきった車内など、高温になる場所に放置しないでください。




- ■リモコンを次のような場所に長時間置かない
 - ・直射日光などにさらされる場所
 - ・ゴムまたはプラスチック製品に接触する場所


各部の名前とはたらき








各部の名前とはたらき




再生・・・・・・・ビデオを見るときに 切り替えます。

リモコン

付属品のリモコンを使うと、ビデオカメラをはなれたところから操作できます。



》次へ続く



リモコンの操作方法

操作範囲は屋内で約5mです。

ビデオカメラのリモコン受光部に向けて操作してください。角度によっては操作できない場合があります。また、ビデオカメラのリモコン受光部に直射日光や照明の強い光が当たると、ビデオカメラが誤動作したり、動作しないことがあります。

ビクターのデジタルビデオカメラを使う人が 近くにいるときは

運動会など、半径5m以内にビクターのデジタルビデオカメラをリモコンで操作する人がいる場合、ビデオカメラがつられて動作してしまうことがあります。このようなときは、システム設定メニューの「リモコン」(『マP.122)を「切」に設定することをお勧めします。

各部の名前とはたらき

	ボタン名	ボタンの機能	参 照
1	スタート/ストップボタン	撮影をスタートまたはストップする。	P.49
2	T ズームボタン	映像が大きくなる。	P.48, 85
	W ズームボタン	大きくした映像が元に戻る。	P.40, 03
3	シフトボタン	拡大した再生映像を上下左右に動かす。	P.85, 98
(4)	◀ スロー(逆転)ボタン/左ボタン	テープをスローで巻き戻し再生する*。 再生ズームした映像を左に動かす。	P.56, 85
	▶ スロー(正転)ボタン/右ボタン	テープをスローで再生する*。 再生ズームした映像を右に動かす。	P.56, 85
4	▶ インサートボタン/上ボタン	インサート編集を行う。 再生ズームした映像を上に動かす。	P.85, 107
	● アフレコボタン/下ボタン	アフレコ編集を行う。 再生ズームした映像を下に動かす。	P.85, 109
	場面切替ボタン	自動編集中、場面切替効果を選択する。	P.100
(5)	演出効果ボタン	再生中や自動編集中、プログラムAEの効果を選択する。	P.86
	演出効果 入/切ボタン	再生映像にプログラムAEの効果を加える。	P.86
6	ここから/ここまでボタン	自動編集の開始と終了を指定する。	P.100
	修正ボタン	自動編集を修正する。	P.100
	●■ ビデオ準備ボタン	自動編集でビデオデッキを録画一時停止にする。	P.100
	入/切ボタン	自動編集表示画面を表示する。	P.100
7	リモートポーズ(入力)端子	編集コードを接続する。	P.100
8	画面表示ボタン	テレビに出てくる日時表示を出したり、消したりする。	P.100
9	設定ボタン	編集に使用するビデオデッキのメーカーを設定する。	P.98
10	静止画ボタン	静止画を撮影する。	P.52
1	◀◀ 巻戻しボタン	テープを巻き戻す。	P.56
	▶ 再生ボタン	テープを再生する。	P.56
	▶▶ 早送りボタン	テープを早送りする。	P.56
	■ 停止ボタン	テープを停止する。	P.55
	■■ 一時停止ボタン	テープを一時停止する。	P.56


^{*1}回ずつ押すことでコマ送り再生になります。スロー再生するには、約2秒間押し続けます。

準備する

Step1 バッテリーを取り付ける

バッテリーは出荷時には充電されていません。ACアダプターで充電してからお使いください。充電が終わっていない場合など、必要に応じてACアダプターを取り付けて使用することもできます(LSPP.58)。

バッテリーを取り付けるときは、バッテリーのキャップを取りはずしてください。



グリップベルトをゆるめて、バッテリーを取り付ける

- ①端子部側を奥にしてビデオカメラに 差し込みます。
- ②カチッと音がするまでビデオカメラ に押しつけて取り付けてください。



バッテリーはカチッと音がするまで確実に取り付けてください。確実に取り付けられていないと、使用中にバッテリーが落下することがあります。




バッテリーを取りはずすには

電源ダイヤルが「切」の位置に 合っていることを確認する


合っていないときは、ロック解除ボタンを押しながら、「切」の位置に合わせてください。

ご注意

電源を切らずにバッテリーを 出し入れすると、故障する恐 れがあります。



2 「バッテリー」ボタンを押して、 バッテリーを取りはずす







取りはずしたバッテリーを持ち運んだり、保管したりするときには、キャップを取り付けてください。

Step2 バッテリーを充電する


バッテリーをビデオカメラに取り付け、ACアダプターを使用して充電します。



1 ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「切」の位 置に合わせる



2 AC アダプターをコンセントに 差し込む



3 AC アダプターの DC プラグを ビデオカメラの DC 入力端子に 差し込む

電源ランプが点滅します。



4 電源ランプの点滅が終わり消灯 したら、DC プラグをビデオカ メラから抜く



5 AC アダプターをコンセントから抜く






- 充電時間の目安(室温 10℃~35℃):標準バッテリー(BN-V107-S)で約90分、 長時間バッテリー(BN-V114-S)で約180分。
- 海外でもバッテリーを充電できます (**瓜** P.138)。



● 十分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください(『☞P.7、132)。


Step3 カセットテープを入れる

ビデオを撮影するには、ミニ DV カセットテープを使用します。



「カセット取出し」スイッチを矢 印の方向にスライドさせたまま、 カセットカバーを手で開ける

ビデオカメラ内部のホルダーが自動的に開きます。




2 カセットテープをホルダーに入れる

カセットテープのラベル面をカセットカバー側に、カセットテープのふたの部分を奥にして入れます。

カセットテープを指で軽く押して、ホルダーの奥まで確実に入れてください。



テープがからまるなど、一度 トラブルのあったカセットテ ープは使用しないでくださ い。故障の原因となります。



準備する

3 ホルダーの「ここを押す」を押す

ホルダーが自動的に収納されます。


ホルダーが収納されない場合、カセットカバーを完全に開いてカセットテープを取り出し、少し待ってから入れ直してください。

ご注意


- 指などをはさまれないように で注意ください。
- **4** カセットカバーをカチッと音が するまで押して閉める

カセットテープを取り出すには

前ページの手順2で、カセット テープを引き出す








Step4 レンズキャップを取り付ける

撮影しないときは、レンズキャップを取り付けます。




- しつズキャップをグリップベルトに取り付ける
- 2 レンズキャップを取り付ける



● 撮影中は、レンズキャップをパッドに取り付けてください。(**瓜**�� P.28)

Step5 グリップベルトを調節する


付属品のグリップベルトを調節すると、長時間でも楽に撮影ができます。



1 パッドをはがす


2 グリップベルトの長さを調節する

- 親指を撮影ボタンの位置に合わせて 構えたときに、ビデオカメラがぐら つかない程度にベルトを締めてくだ さい。
- 3 パッドを貼り付ける



Step6 電源を入れる

電源は液晶画面やファインダーと連動しています(クイックパワーオフ機能)。 液晶画面を開く(またはファインダーを引き出す)とすぐに撮影を始められ、液晶画面と ファインダーを元に戻すだけで電源が切れます。



電源を入れるには


撮影する前にレンズキャップを取りはずしてください。 つぎの2つの条件が揃ったときに電源が入り、ランプが点灯します。どちらを先にしても構いません。

■電源ダイヤル

ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「撮影」または「M」の位置に合わせる。

■液晶画面とファインダー

液晶画面を開く(LST P.12)、またはファインダーを引き出す(レンズキャップが付いているときは、液晶画面またはファインダーに「レンズキャップ」と表示されます)。



準備する

電源を切るには

ロック解除ボタンを押したまま、電源ダイヤルを「切」に合わせ、ランプの消灯を確認する。

または、液晶画面とファインダーを元に戻し、ランプの消灯を確認する。



● 液晶画面を開いて、ファインダーも引き出している場合、液晶画面とファインダーの どちらに映像や文字、記号を表示させるかを選ぶことができます(**■**3 P.122)。 お買い上げ時には、液晶画面が優先されるように設定されています。

ご注意

- ファインダーを元に戻すときは、指をはさまないようにご注意ください。
- ファインダーを元に戻すときは、奥まで戻してください。気づかずにバッテリーを消費します。必ずランプが消灯していることを確認してください。
- 長期間使わないときは、電源ダイヤルを「切」に合わせ、バッテリーまたは AC アダプターを取りはずしてください(配金P.32、33)。
- ビデオカメラをカバンにしまうときや使わないときには、レンズ保護のためにレンズ キャップを取り付けてください。

再生するには

撮影とは異なり、次の操作だけで電源が入り、ランプが点灯します。

■電源ダイヤル

ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「再生」の位置に合わせる。

電源を切るには


ロック解除ボタンを押したまま、電源ダイヤルを「切」に合わせ、ランプの消灯を確認する。

ご注意

- 液晶画面を閉じていても電源が入ります。気づかずにバッテリーを消費します。必ずランプが消灯していることを確認してください。
- 長期間使わないときは、バッテリーと AC アダプターを取りはずしてください (■零P.32、33)。

日付・時刻を合わせるには


ビデオカメラには出荷時に日時を設定してありますが、お客様のお手元に届くまでに時刻がずれたり、設定が消えていることがあります。お使いになる前に、正しい日時を設定しなおしてください。また、日時が異なる国へ旅行するときも、日時設定を変更してください。 画面に「日時を設定して下さい」とメッセージが表示されたときは、時計用の内蔵電池が空になっています。内蔵電池を充電するため、AC アダプターを 24 時間以上接続してから日時を設定してください。




7 液晶画面を開く


- ①上に開く
- ② 90 度回転させる
- 2 ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「M」の位置に合わせる

ランプが点灯し、液晶画面に映像が表示されます。









》次へ続く

4 「+」・「−」ボタンを押して「回」 を選び、「決定」ボタンを押す

撮影日時/表示設定メニューが表示されます。



5 「+」・「-」ボタンを押して「年月日時計合わせ」を選び、「決定」ボタンを押す

年が変更できるようになります。

- **6** 「+」・「−」ボタンを押して正しい年に合わせる
 - 数値を大きくする→「+|ボタン
 - 数値を小さくする→ [-]ボタン





7 「決定」ボタンを押して年を決定する

月が変更できるようになります。



8 同様にして、月日と時刻を合わせ、 「決定」ボタンを押す

「戻る」が反転します。




9 「決定」ボタンを2回押す

メニューが終了し、撮影画面に戻ります。

撮影する


Act.1 設定を確認する

撮影前に、撮影モードなどの設定とテープやバッテリーの残量を確認します。まず、電源 ダイヤルの設定を確認します。



上図のように設定されていないときは、下記の手順で設定してください。この取扱説明書では、特に断りがないときは上図の設定で操作しています。

ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「撮影」の 位置に合わせる




ビデオ撮影の特徴

特徴:ビデオを撮影し、テープに記録します。

● ビデオ映像の中に、写真のような場面(静止画)を約6秒間挿入することもできます (瓜子P.69)。


画面表示を確認する

テープ、バッテリーの残量を確認します。



7 液晶画面を開くか、ファインダーを引き出す

撮影画面が表示されます。



2 画面表示を確認する


• バッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してください(**L**愛 P.33)。

- テープ残量が足りない場合は、テープを交換するか、または録画モードをLP にしてください(『☞ P.35、117)。
- 入れたばかりのテープでは、テープ残量は表示されません。テープを 10 秒間 ほど走行させて表示してください。
- テーブ残量は目安としてお使いください。 使用するカセットテープによっては、正しく表示されない場合があります。 80 分テープの巻き始めでは、正しい残量表示が出るまでに多少時間のかかる ことがあります。

Act.2 液晶画面やファインダーを調整する


液晶画面を使うとき

画面表示や映像を見やすいように、液晶画面を調節します。



▮ 液晶画面の角度を調節する

● 液晶画面枠の上下に手を添えて、見 やすい角度に傾けてください。



2 明るさを調節するには、「+」・「-」 ボタンを押す

• 見やすい明るさに調節してください。 **選択**

明るくする → 「+」ボタン

暗くする → [-」ボタン




液晶画面とファインダー


液晶画面の表示とファインダー画面の表示は同じです。この取扱説明書では、液晶画面を使う場合を例にとって説明します。ファインダーを使用する場合は、液晶画面を開く代わりにファインダーを引き出してください(『『マア・次ページ)。

ファインダーを使うとき

周りが明るすぎて液晶画面が見えにくいときや、バッテリーで長時間撮影したいときは、ファインダーを使って撮影することをお勧めします。



- 1 ファインダーを引き出す
- **2** ファインダー内の画面の見え方 を調節する
 - ファインダーをのぞきながらレバー を動かし、文字がはっきり見えたと ころで止めてください。
- **3** 明るさを調節するには、液晶画面を開いて「+」・「-」ボタンを押す
 - システム設定メニュー(『37P.122) で、「優先設定」の設定を「ファイン ダー」に変更してから操作します。
 - 見やすい明るさに調節してください。
 - 明るくする → 「+」ボタン
 - 暗くする → [-]ボタン






Act.3 カメラをかまえる

安定した映像を撮るためのコツは、画面に映っている人が動いてもビデオカメラは動かさないことです。ビデオカメラがふらつかないように、安定した姿勢をとりましょう。




撮影する範囲を調整する[ズーム] Act.4

ズームダイヤルを使って、撮影する範囲を調整できます。画面に被写体が小さく見えていると きは望遠側(T)へ調整し、より広い範囲を画面に収めたいときは広角側(W)へ調整します。



】 ズームダイヤルを回す

- 望遠(遠くのものを大きくする) → 「T」
- 広角(撮影範囲を広げる) → [W]





● 可変速ズーム : ズームダイヤルは少し回すとゆっくり、いっぱいまで

回すと早くズームできます。

● 最大ズーム倍率 : 何倍までズーム可能にするかを変更できます。

(**IRS** P.117).

16倍以上のズーム 16倍までの映像に比べて、デジタル処理をするため

(デジタルズーム) 多少映像品質が劣化します。

: W側にいっぱいまで回すと、レンズから約5cmまで ● 接写したいとき (マクロ撮影)

被写体に近づいて撮影できます。

● 16 倍以上のズームが使用 : ビデオモードに設定していても、映像をデジタル処理す できない る機能との併用はできません。

: T側にいっぱいまで回すと、レンズから被写体を 1 m 勝手に広角(W)になる

以上離さないとピントが合いません。ピントが合わな


いときは、自動的にW側に調整されます。

テレマクロ機能を設定すると、T側で約60cmまで近

づいて撮影できます (**瓜** P.119)。

Act.5A ビデオを撮影する

ボタン1つで、簡単に撮影できます。



】 撮影ボタンを押し、撮影をはじめる

●「ポン」と音がするまで押してくださ い。


画面に「録画」と表示されます。

ビデオカメラ中央部の撮影ランプが点 灯します。

2 撮影をやめるには、もう一度撮 影ボタンを押す

「ポポン」と音がするまで押してください。

画面に「ストップ」と表示されます。



撮影を停止した画面	
	SP Oh17m
	ストップ

撮影する



・実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V107-S	約40分	約30分
BN-V114-S	約1時間25分	約1時間5分
VU-V840KIT*(別売)	約3時間55分	約2時間55分
VU-V856KIT*(別売)	約5時間35分	約4時間10分

連続撮影時間の目安(最大撮影時間)

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V107-S	約1時間25分	約1時間5分
BN-V114-S	約2時間55分	約2時間10分
VU-V840KIT*(別売)	約7時間50分	約5時間50分
VU-V856KIT*(別売)	約11時間10分	約8時間20分

※VU-V840KIT および VU-V856KIT は、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、別売のDC コード (VC-VBN856) でバッテリーポーチとビデオカメラを接続して使用します。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。

撮影時間は、ズームを使ったり、撮影/撮影停止を繰り返すなどで短くなります。バッテリーは撮影予定時間の約3倍分ご用意されることをお勧めします。

実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返したときの撮影時間です。 実際には、これよりも短くなることがあります。

あとで自動編集するときは

無記録部分をつくらないように撮影してください。詳しくは「タイムコードと無記録部分」 (瓜谷 P.90)をご覧ください。

あとでインサート編集やアフレコ編集をするときは

録画モードをSPにして撮影してください(呼) P.117)。 アフレコ編集をするときは、音声モードも 12bitにして撮影してください(呼) P.111、117)。 お買い上げ時には録画モードは SP、音声モードは 12bitに設定されています。



● 電源が切れてしまったら

撮影を停止してから5分経つと、ビデオカメラの節電とテープ保護のため自動的に電源が切れます。再び撮影したいときは、ファインダーを一度入れ、再び引き出してください。液晶画面をお使いのときは、液晶画面を一度閉じ、再び開いてください。

● バッテリー残量表示(□が点滅)が出たら


バッテリーが少なくなっています。バッテリーがなくなると自動的に電源が切れます (LS P.44)。 電源が切れる前にバッテリーを交換してください。

● 正常に録画できない

ビデオヘッドが汚れているかもしれません(『** P.127)。大切な撮影の前には試し撮りをして、正常に録画、録音されていることをご確認ください。

Act.5B 静止画を撮影する

ビデオの中に写真のような静止画を挿入できます。 静止画の撮影も、ボタン 1 つでできます。



▮ 「静止画」ボタンを押す

シャッター音がして、静止画が記録されます。





● 静止画撮影時は、手ぶれ補正機能が働きません。

上手に撮るコツは

ビデオカメラを動かさない



安定した映像を撮るためのコツは、画面に 映っている人が動いてもビデオカメラは 動かさないことです。

左右に動くものを撮影したいときは水平に、高さのあるものは垂直にゆっくり動かします。そのときのコツは、撮り始めと撮り終わりでカメラをピタッと止めることです。

カメラリハーサルを行う



撮影を始める前にカメラリハーサルをして、ビデオカメラの操作に慣れておきましょう。どのタイミングでどんな操作をするかシナリオを書いておくことで、本番の撮影がスムーズになります。

また、周りの明るさや被写体との距離なども事前にチェックして、それぞれ適切な状態で撮影できるように準備しておきます。


いろいろなアングルで撮影する

正面からだけでなくいろいろなアングルで撮影すると、同じ被写体でも印象の違う映像 を撮影できます。液晶画面の傾きを、見やすいように調節してください。

再生する

ビデオを再生する

撮影した映像を、ビデオカメラの液晶画面で見ることができます。




7 液晶画面を開く


- ①上に開く
- ② 90 度回転させる
- **2** ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「再生」の 位置に合わせる


ランプが点灯し、液晶画面に青い画面 が表示されます。


3 「シャトルサーチ」ダイヤルを「◀◀」側に回して、テープを巻戻す













5 見終わったら「■」ボタンを押して、テープを停止する



スピーカーの音量を調節するには

ビデオの再生中に「音量+」・「音量-」ボタンで、スピーカーの音量を調節できます。

- 大きくする → 「音量+」ボタン
- 小さくする → 「音量―|ボタン



ビデオの操作方法について


早送り再生やコマ送り再生をするには、再生中に次の操作を行います。

早送り再生	▶▶ を回す または 回し続ける	
巻戻し再生	◀◀ を回す または 回し続ける	
一時停止	▶/∥ を押す	
コマ送り再生	▶/ を押したあとリモコンの ◀・▶ ボタンを押すと ▶ 正転コマ送り ◀ 逆転コマ送り	

通常の再生に戻すには、「▶/Ⅱ」ボタンを押します。

リモコンでも操作できます (P3 P.29)。

リモコンを使うと、スロー再生もできます(IFF) P.30)。





- 早送り再生、巻戻し再生は9倍速で再生します。
- 一時停止の状態が約3分続くと、自動的に停止します。
- 停止の状態が約5分続くと、自動的に電源が切れます(ACアダプターを使用していない場合)。



- 早送り/巻戻し再生中やスロー再生中は、映像がみだれることがあります。
- 正転スロー再生を約5分、または逆転スロー再生を約5分(80分テープのときは 20秒)続けると自動的に通常再生に戻ります。
- 「▶/II」ボタンを押すと、映像が一時停止します。その後、青い画面が表示されることがあります。
- モザイク状のノイズが出たり、■青い画面のまま映像が出ないときは、ビデオカメラのヘッドを清掃してください(『*3 P.127)。


無記録部分を探す [ブランクサーチ]

ビデオテープの中にある5秒間以上の無記録部分を探します。


途中まで記録したビデオテープを取り出したり、再生してしまったときなどに、撮影開始点を効率よく見つけることができます。

7 液晶画面を開く

- ① 上に開く
- ② 90 度回転させる



ランプが点灯し、液晶画面に青い画面 が表示されます。




3 「ブランクサーチ」ボタンを押す

ブランクサーチがスタートします。

無記録部分を見つけると、約3秒手前 で自動的に停止します。

ブランクサーチを中止するには、「■」 ボタンを押します。






- 5 秒間以上の無記録部分があると、その先に映像があっても停止します。停止した位 置以降に映像が記録されていないか、録画を開始する前によく確認してください。
- ブランクサーチを映像の記録された部分からスタートすると早送り方向に、無記録部 分からスタートすると巻き戻し方向にブランクサーチを行います。
- 無記録部分の約3秒手前で停止しますので、そこから録画をスタートすると、約3 秒間映像が上書きされてしまいます。必要に応じて再生し、録画スタート位置を確認 してください。

コンセントの電源で使う

室内で撮影または再生するときは、ACアダプターを使ってコンセントから電源を取ると、バッテリーの消費を気にせず使用できます。



- AC アダプターをコンセントに 差し込む
- **2** AC アダプターの DC コードを ビデオカメラの DC 入力端子に 差し込む






◆ AC アダプターは、海外でも使用できます(IC P. 138)。

テレビで見る

みんな揃ってビデオを見たいときには、ご家庭のテレビなどにビデオカメラを接続すると 便利です。



接続する

ビデオカメラをテレビやビデオデッキに接続するには、付属品のS/AV/編集コードを使用します。

- **┚** ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
 - ACアダプターの取り付け(ICTP.58)
- **2** 「S / AV 入/出力」端子に、S / AV /編集コードを接続する
- **3** テレビやビデオデッキの映像入力端子と音声入力端子に、S / AV /編集コードを接続する
 - テレビやビデオデッキにS入力端子があるときは、S入力端子へも接続します。 より高画質の映像をお楽しみいただけます。

再生する

再生する

- ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「再生」の位置 に合わせる
- 2 テレビの電源を入れる
 - ビデオデッキに接続している場合は、ビデオデッキの電源も入れます。
- 3 テレビのチャンネルやビデオデッキの入力モードを設定する
 - テレビに接続したとき テレビの入力モードを、ビデオカメラを接続した端子に切り替えます(例えば 「ビデオ 1、ビデオ 2、ビデオカメラ」など)。
 - ビデオデッキに接続したとき テレビを、ビデオを見るチャンネルに合わせ、ビデオデッキの入力モードを外部 入力に設定します。

テレビ画面が青くなります。

4 再生する

ビデオを再生するには(IC会 P.54)

画面の文字や記号を隠すには

再生日時/表示設定メニューで、次のように設定してください(**№** P.116)。

- 画面表示切替 → モニターまたは切
- 日時表示 → 切
- タイムコード → 切




- ご使用になるテレビやビデオデッキによって、入力モードの設定方法は異なります。 詳しくはテレビやビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。
- 再生映像をズームしたい(■3 P.85)
- 再生映像に変化を付けたい(**瓜**谷 P.86)



■ モザイク状のノイズが出たり、■青い画面のまま映像が出ないときは、ビデオカメラのヘッドを清掃してください(『*3 P.127)。

三脚を使って撮影する

三脚を使用するとビデオカメラが安定し、記念撮影やズーム機能を使った撮影で役立ちます。




- ┚ 三脚のネジとビデオカメラ底面のネジ穴を合わせる
- 2 三脚のネジを回して固定する



• ご使用になる三脚の取扱説明書もご覧ください。


被写体の後ろに太陽があるとき [逆光補正]

太陽に向かって撮影すると、太陽を背にした被写体(人物)が暗くなって撮影されます。このようなときに「逆光補正」ボタンを押すと、被写体が明るく補正されます。




7 「逆光補正」ボタンを押す

画面に逆光補正マーク(**園**)が表示されます。



- **2** 撮影ボタンまたは「静止画」ボタンを押して撮影する
- **3** 逆光補正を解除するには、もう 一度「逆光補正」ボタンを押す







- ●「逆光補正」ボタンを使うと、被写体の周囲が明るくなりすぎて白くなることがあります。
- より適切な明るさに調節したいときは、明るさ補正メニューで設定してください (■零P.72)。

動きの速いものを撮影する [スポーツモード]

被写体の明るさに合わせてシャッター速度を自動的に調節して、走っている人物など動きの速い被写体をブレなく鮮明に撮る方法を説明します。



- ▮ 液晶画面を開く
 - ① 上に開く
 - ② 90 度回転させる
- **2** ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「M」の位 置に合わせる
- **3** 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する



動きの速いものを撮影する [スポーツモード]

4 「+」・「-」ボタンを押して「置」 を選び、「決定」ボタンを押す

プログラム AE メニューが表示されます。



5 「+」・「-」ボタンを押して「スポーツ」を選び、「決定」ボタンを押す



6 「決定」ボタンを押して撮影画面に戻る

画面の左側に「《 」と表示されます。




スポーツモードの設定を解除するには

手順5で「切」を選んでください。 電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、スポーツモードは一時的に解除されます。

撮影する

静止画を撮る

「静止画」ボタンを押して、静止 画を撮影する



ビデオを撮る

- 撮影ボタンを押して、ビデオを 撮影する
 - ビデオの場合は、再生時に一時停止 したときのブレが抑えられます。






● スポーツモードを使うには、高速スピードで撮影するために、通常より画面が暗くなります。明るい場所で撮影してください。

暗い場所で撮影する [ナイトアイ]


暗い場所で赤ちゃんの寝顔を撮影したいときに効果的です。

シャッタースピードを自動的に調節し、被写体を通常より最大30倍(このときのシャッタースピードは1/2秒)まで明るく浮かび上がらせて撮影できます。



▮ 液晶画面を開く


- ①上に開く
- ② 90 度回転させる
- **2** ロック解除ボタンを押したまま電源ダイヤルを回し、「M」の位置に合わせる



画面にナイトアイマーク($\overline{\mathbf{M}}\mathbf{A}$)が表示されます。

• 明るい場所では、一時的に通常の撮影に戻ります(通常の撮影に戻っている間は「**巫**」の横の「A」が消えます)。








ナイトアイを解除するには

「ナイトアイ」ボタンを押します。 電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、ナイトアイは一時的に解除されます。

撮影する

静止画を撮る

「静止画」ボタンを押して、静止画を撮影する



ビデオを撮る

撮影ボタンを押して、ビデオを 撮影する



暗い場所で撮影する [ナイトアイ]

暗い場所で撮影する、いろいろな方法

このビデオカメラには、ナイトアイのほかにも暗い場所で撮影するための機能があります。

夜景など、遠い場所にある被写体を撮影するときには

プログラム AEの「夜景」メニューを使用すれば、映像がザラザラせず、より自然な感じの映像を記録することができます(『今 P.82)。

薄暗い場所にある被写体を撮影するときには

フルオート設定メニューの「感度アップ」を使用します(**№** P.117)。

「AGC」で撮影した画面は、デジタル映像を処理して実際よりも明るい映像を記録します。ただし、映像がザラザラした感じになります。

「オート」で撮影した画面は、自動的にシャッタースピードを調整して、実際よりも明るい映像を記録します。ただし、被写体の動きは多少不自然になります。



- ナイトアイ機能を有効にした場合、暗い場所では被写体がブレて撮影されることがあります。また、ピントが合いにくくなります。ブレを防ぐためにビデオカメラを三脚などで固定し(瓜舎P.61)、ピントを手動で合わせて(瓜舎P.74)撮影してください。
- ナイトアイ使用中に通常の撮影に戻った場合、電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせたときよりも、画面が少し暗くなります。画面を暗くしたくないときは、プログラム AE を「切」にするか、電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせてください。

ビデオテープに静止画を撮る[記念写真モード]

ビデオの中に写真のような静止画を挿入できます。被写体の表情を印象的に撮影したいときなどに効果的です。

記念写真モードは、次の3種類から選択できます。

フルモード



ピンナップモード



フレームモード




静止画の見せ方を変更する


- ▮ 液晶画面を開く
 - ①上に開く
 - ② 90 度回転させる



2 ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「M」の位 置に合わせる



3 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する



ビデオテープに静止画を撮る [記念写真モード]

4 「+」・「−」ボタンを押して「♠」 を選び、「決定」ボタンを押す

フルオート設定メニューが表示されます。



- 5 「+」・「-」ボタンを押して「記 念写真モード」を選び、「決定」 ボタンを押す
- 「+」・「-」ボタンを押して使用する記念写真モードを選び、「決定」ボタンを押す



7 「決定」ボタンを2回押して撮影画面に戻る

ビデオテープに静止画を記録する


1 ロック解除ボタンを押したまま 電源ダイヤルを回し、「撮影」ま たは「M」の位置に合わせる



2 「静止画」ボタンを押す

液晶画面の映像が約6秒間停止し、指定 したモードで音声とともにテープに記 録されます。

- 押し続けると、約 ↑ 秒ごとに連写します。
- ビデオの撮影停止中でも、ビデオテープに静止画を記録することができます。





• ビデオ再生中の映像に記念写真モードの効果を加えることもできます。




- 静止画撮影ができないときは、静止画ボタンを押したときに「PHOTO」が点滅します。
- プログラム AE (■3 P.82) の中には、静止画撮影時に働かないものがあります。 このようなときは、プログラム AE アイコンが青く点滅してお知らせます。

撮影方法を手動で設定する [マニュアル撮影]

画像の明るさを調整する [明るさ補正]

太陽が背景にあって被写体が暗くなったり、スポットライトなどがあたって被写体が明るくなりすぎるときは、「逆光補正」ボタン(『37 P.62)やプログラム AE メニューの「スポットライト」機能(『37 P.82)を使用すると簡単に明るさを調整できます。しかし、周囲の明るさによっては、「逆光補正」ボタンや「スポットライト」機能では最適な結果を得られないことがあります。より詳細に調整したいときは、次の手順で設定してください。

1 「™」の位置に合わせる




2 「メニュー」ボタンを押して、 メニューを表示する




3 「+」・「-」ボタンを押して「圏」 を選び、「決定」ボタンを押す

明るさ補正メニューが表示されます。



4 「マニュアル」を選び、「決定」ボタンを押す



5 「+」・「-」ボタンを押して数値を変更し、「決定」ボタンを押す

明るくする \rightarrow $\lceil + \rceil$ ボタン(+6まで) 暗くする \rightarrow $\lceil - \rceil$ ボタン(-6まで)



撮影画面に戻ります。

- 「+3」は、「逆光補正」ボタンと同じ 効果です。
- 「-3」は、プログラム AE メニューの「スポットライト」機能と同じ効果です。

一定の明るさで撮影するには

画面に■と表示されます。

動きのある被写体を撮影するときやズーム操作を行うときには、画面の明るさを一定に 保ちたいことがあります。このようなときは次の操作をしてください。

- 1 上の手順5で数値を変更したあと、「決定」ボタンを2秒以上押す
 - ここで数値を変更することもできます。数値を変更した場合は、再び「決定」 ボタンを2秒以上押します。
- 2 もう一度「決定」ボタンを押す

表示が口に変わり、明るさが固定されます。

自動調節に戻すには

前ページの手順4で「オート」を選択してください。

電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、明るさの調節を一時的に自動調節に戻すことができます。

撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影]

ピントを手動で合わせる[マニュアルフォーカス]

このビデオカメラは、約5センチ(■零P.48)から無限遠まで自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能を備えています。ただし、画面中央の被写体にピントを合わせるため、被写体が画面端にいるときは間違った距離にピントが合ってしまうことがあります。また、被写体や周囲の条件によっては、オートフォーカス機能が正しく動作しないこともあります。

このようなときは、ピントを手動で合わせてください。

- **2** 「フォーカス」ボタンを押す
- **3** 「+」・「-」ボタンを押して、ピントを合わせる
 - ピントを合わせたい被写体が 遠くにある → 「+」ボタン(▲) 近くにある → 「-」ボタン(▲)
- **4** 「決定」ボタンを押す

ピントが固定されます。


オートフォーカスに戻すには

「フォーカス」ボタンを2回押します。

電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、一時的に自動調節(オートフォーカス)に戻ります。



- ズーム操作をするときは、ピントを合わせる前に望遠(T)側に設定しておき、ピントを合わせてから広角(W)側に調節するとピントがずれません。
- こんなときに手動でピントを合わせます
- 平らな壁や青空など、コントラスト(明暗差)のほとんどない被写体を撮るとき
- 金網などの障害物が被写体との間にあるとき
- 細かい模様や同じ模様が規則正しく並んでいる被写体を撮るとき
- 蛍光灯などのちらつきのある光源の下で撮影するとき



画像の色合いを調節する[白バランス]

ビデオカメラは、通常、色のバランスを自動的に調節し、最も自然な色合いを再現します。 ただし、天候や撮影用ライトなど、光源の状態によっては自然な色合いを再現できないことがあります。

液晶画面やファインダーで色合いが不自然なときは、白バランスを変更して撮影してください。白バランスの設定は、5種類のモードから選択できます。

オート ……自動的に色のバランスを調節します。

型 ワンタッチ ···被写体の色をより正しく撮影したいときに選択します(📭 P.77)。


▲ くもり · · · · · · 曇りの日や日陰で撮影するときに選択します。

★ ハロゲン · · · · · 撮影用ライトなどの照明の下で撮影するときに選択します。

上記の設定は、電源ダイヤルを「M」に設定したときのみ有効です。「撮影」に設定しているときは「オート」と同じ動作をします。




2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する



3 「+」・「−」ボタンを押して「堅」 を選び、「決定」ボタンを押す

白バランスメニューが表示されます。



撮影方法を手動で設定する[マニュアル撮影]

- **4** モードを選び、「決定」ボタンを 押す
 - 「™ワンタッチ」を選択するときは、次ページの「白バランスを正確に設定する」を参照してください。
- **5** 「決定」ボタンを押して撮影画面に戻る



白バランスを自動調節に戻すには

手順4で「オート」を選びます。

電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、一時的に自動調節(オート)に戻ります。


白バランスを正確に設定する

白バランスを調節すると、被写体をより正しい色で撮影できます。

「画像の色合いを調節する」
 (『☞ P.75) の手順 1 ~ 3 を行う

白バランスメニューが表示されます。


2 「+」・「-」ボタンを押して 「□ ワンタッチ」を選ぶ



- 3 ビデオカメラと被写体の間に白い 紙を置き、画面全体に表示する
 - 裏の透けない紙(コピー用紙など)を お使いください。
- **4** 「決定」ボタンを押しつづけ、 「☎」の点滅が止まったら指を 離す

白バランスが記憶されました。紙を外してください。

5 「決定」ボタンを2回押して、撮影画面に戻る





- 被写体に当たっている光源によって画像の色合いも変わります。被写体に当たっている光源が変わったときは、再度白バランスを調節してください。
- 設定した白バランスは、再度白バランスを設定するまで有効です。


場面の切り替え部に効果を入れる

場面切替の種類[フェーダー][ワイプ]

ビデオの場面と場面のつなぎ目に、効果を入れて変化をつける方法を説明します。まず、 映像がどのようにつながるのかをイラストを使って説明します。


1)フェーダー効果

撮り始めは画面が徐々に浮かび上がり(フェードイン)、撮り終わりは徐々に消えていきます(フェードアウト)。



2) ワイプ効果

撮り始めは画面がある方向に向かってすべり込むように映し出され(ワイプイン)、撮り終わりは逆の方向に向かって消えていきます(ワイプアウト)。



場面切替には、次の9種類の効果があります。


アイコン	機能名称	効 果	
_	切	「場面切替」を使用しないときに選択します。	
白	フェーダー:白	白い画面でフェードイン、フェードアウトします。	
黒	フェーダー:黒	黒い画面でフェードイン、フェードアウトします。	
白黒	フェーダー:白黒	白黒画面からカラー画面にフェードインし、カラー画面から 白黒画面にフェードアウトします。	
L	ワイプ: コーナー	黒い画面の右上から左下に向かって映像が徐々にワイプイン し、左下から右上に向かってワイプアウトします。	
	ワイプ:ウィンドウ	黒い画面の中央から外に向かって映像が徐々にワイプイン し、画面の外から中央に向かってワイプアウトします。	
•	ワイプ:スライド	黒い画面の右から左に向かって映像が徐々にワイプインし、 左から右に向かってワイプアウトします。	
•	ワイプ: ドア	黒い画面の中央から左右にドアを開けるように映像が徐々に ワイプインし、閉めるようにワイプアウトします。	
	ワイプ:スクロール	黒い画面の下から上に向かって映像が徐々にワイプインし、 上から下に向かってワイプアウトします。	
A	ワイプ:シャッター	黒い画面の中央から上下に向かって映像が徐々にワイプイン し、上下から中央に向かってワイプアウトします。	

場面の切り替え部に効果を入れる

場面切替を設定する


場面切替の効果を設定する方法を説明します。

1 「M」の位置に合わせる




2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「決定」ボタンを押す

場面切替メニューが表示されます。



- **3** 「+」・「-」ボタンを押して使用する効果を選び、「決定」ボタンを押す
- **4** 「決定」ボタンを押して撮影画面 に戻る

選択した効果のアイコンが画面の上部 に表示されます。



撮影する

撮影ボタンを押して、撮影を開始する

設定した場面切替の効果が挿入されます。

違う場面切替の効果を使いたいとき は、前ページの手順2から設定をし 直してください。



場面切替を解除するには

前ページの手順3で「切」を選んでください。 電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、一時的に場面切替が解除されます。



- アイコンが青く点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は動作しません。
- 場面切替設定とプログラム AE 設定(瓜③ P.82)を一緒に使うと さらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、プログラム AE 設定と 一緒に使えない場面切替があります。

場面切替設定アイコンが青く点滅して、使えない機能であることをお知らせします。

映像に変化をつける[プログラム AE]

プログラム AEの種類

次にあげる 10 種類のプログラム AE を使って、映像に変化をつけて撮影できます。

アイコン	機能名称	効 果	
_	切	「プログラムAE」を使用しないときに選択します。	
1/60	シャッター1/60	シャッタースピードを1/60に固定します。テレビ画面などを 撮影するときに出る黒い帯は細くなります。	
1/100	シャッター1/100	シャッタースピードを1/100に固定します。蛍光灯や水銀灯の光で撮影するときに出るちらつきは少なくなります。 (50Hz地域のみ)	
*K	スポーツ(1/250 ~1/4000)	被写体の明るさに合わせてシャッタースピードを1/250から 1/4000まで自動的に調節して撮影します。スポーツをしている人物やモータースポーツなど、動きの速い被写体を1コマ 1コマ鮮明に撮ることができます。	
8 7	スノー	晴れた日の雪原など周囲が明るい場所で撮影するときに、被写体を明るく補正することができます。効果としては「逆光補正」 (瓜谷 P.75)と同じですが、こちらの方がやや弱い効果になるので「逆光補正」では効果が強すぎる場合に便利です。	
	スポットライト	スポットライトなどがあたって被写体(人物)が明るく写りす ぎるときに、被写体を暗く補正することができます。	
2*	夜景	夜景などを撮るとき、映像がザラザラせず、自然な感じで記録することができます。「白バランス」は ☀ になりますが、お好みの設定に変えることができます(┗☞ P.75)。ピントは、10m〜無限遠の間では自動的に合います。10m以内の間では手動で合わせてください。	
	セピア	古い写真のようなセピア色で映像を記録します。「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」(『『る P.119)と合わせて使うと、古い白黒映画のような雰囲気をお楽しみいただけます。	
B/W	白黒	映像を白黒で記録します。「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」 と合わせて使うと、白黒映画のような雰囲気をお楽しみいただ けます。	

アイコン	機能名称	効 果	
00	映画効果	早いコマ落とし効果をつけて映像を記録します。 (ビデオモードのみ)	
	ストロボ	コマ落としの効果で、連続写真のように記録します。 (ビデオモードのみ)	

プログラム AE を設定する

プログラム AE を設定する方法を説明します。

【 「M」の位置に合わせる



2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示する



3 「+」・「-」ボタンを押して「**賃**」 を選び、「決定」ボタンを押す


プログラム AE メニューが表示されます。



映像に変化をつける [プログラム AE]

- **4** 使用するプログラム AE を選び、 決定する
- **5** 「決定」ボタンを押して撮影画面に戻る

画面にプログラム AE の効果が加えられ、画面の左側にアイコンが表示されます。



プログラム AE を解除するには

手順4で「切」を選んでください。 電源ダイヤルを「撮影」の位置に合わせると、一時的にプログラム AE が解除されます。



- ▼イコンが青く点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能 は使用できません(『③ P.125)。
- プログラム AE 設定と場面切替設定(瓜③ P.78)を一緒に使うと さらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、場面切替設定と一緒に 使えないプログラム AE があります。プログラム AE 設定アイコンが青く点滅して、 使えない機能であることをお知らせします。
- シャッターモードを使うときは シャッタースピードが速くなればなるほど画面が暗くなります(1/60、1/100の順 で暗くなります)。できるだけ明るい場所で撮影してください。
- スポーツモードを使うときは 高速スピードで撮影するために、通常より画面が暗くなります。 明るい場所で撮影してください。

ビデオの映像を加工する


ビデオの映像の一部を拡大する[ビデオ再生ズーム]

ビデオの再生中に画面を拡大するには、付属品のリモコンを使用します。

- 1 拡大するには、再生中にリモコンの「T」ボタンを押す
 - πに戻す → 「W」ボタン
 - 一時停止中やスロー再生中も拡大できます。



2 拡大した状態で画面を移動するには、シフトボタンを押したまま「【】」「【】」「【】」「【】」 ボタンを押す





● 拡大をやめたいときは通常の再生画面の大きさに戻るまで「W」を押します。または、 リモコンの停止ボタンを押したあとに再生ボタンを押します。




● 拡大すると、映像は少し粗くなります。

再生時の映像に変化をつける [再生演出効果]

再生中のビデオ映像にプログラム AE の効果を加えるには、付属品のリモコンを使用します。


7 再生中にリモコンの「演出効果」ボタンを押す

再生演出効果メニューが表示されます。



2 「演出効果」ボタンを押して効果を選ぶ

• ボタンを押すたびにカーソルが移動します。目的の効果に合わせてください。



選んで約2秒後にメニューが消えます。再生中の映像には効果が加わっています。



● リモコンの演出効果「入/切」ボタンで、選んだ再生演出効果をいつでも入れたり切ったりできます。

日時の表示を切り替える

ビデオを撮影すると、撮影した日時がテープに記録されます。ビデオを再生するときに、 撮影した日時を表示させることができます。

再生日時表示の種類


次の3種類から選択できます。お買い上げ時は、「切」に設定されています。

	撮影	再生	
オート	電源オンから5秒間表示	再生開始から5秒間表示日付が変わると5秒間表示	
入	常に表示		
切	なし		

ここでは、撮影した日時を再生時に常に表示するように設定します。

1 「再生」の位置に合わせる

- 「M」の位置に合わせても設定できます。
- ●「再生」の位置に合わせたときの内容 と別々に設定されます。



2 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する



3 「+」・「−」ボタンを押して「回」 を選び、「決定」ボタンを押す

再生日時/表示設定メニューが表示されます。




≫次へ続く

日時の表示を切り替える

4 「日時表示」を選び、決定する 「切」「オート」「入」が表示されます。

5 「入」を選び、決定する




6 「決定」ボタンを2回押して再生 画面に戻る

タイムコード表示を設定する

タイムコードとは

撮影中、1コマ1コマに「タイムコード」と呼ばれる数字を記録します。ビデオの撮影、再生、編集の際にタイムコードを表示すると、映像の位置を確かめる目安になります。






- ●早送り、巻き戻し時のタイムコード表示は、ビデオカメラがテープの位置を確認する ため、タイムコードが数秒間前後することがあります。
- ●撮影中は分と秒のみ表示されます。

タイムコード表示を切り替える

ビデオ再生時にタイムコードを表示する方法を説明します。

1 「再生」の位置に合わせる

- ●「M」の位置に合わせても設定できます。
- ●「再生」の位置に合わせたときの内容 と別々に設定されます。



2 「メニュー」ボタンを押して、メニューを表示する



》次へ続く

タイムコード表示を設定する

3 「+」・「-」ボタンを押して「回」 を選び、「決定」ボタンを押す


> 再生日時/表示設定メニューが表示され ます。



4 「タイムコード」を選び、「決定」 ボタンを押す

「切」「入」が表示されます。

5 「入」を選び、「決定」 ボタンを押す



6 「決定」ボタンを2回押して再 生画面に戻る

画面左下にタイムコードが表示されます。

タイムコードと無記録部分

「無記録部分」とは、テープに何も録画されていない部分のことです。ここから撮影を開始すると、タイムコードは必ず「00:00:00」から記録されます。

同じタイムコードが2カ所以上に存在すると、自動編集時に誤動作する原因となります。 また、無記録部分からナビで頭出しすることはできません。


次の状態のときは、無記録部分から撮影しないように、前に撮影した映像の終わりを確かめてから撮影してください。

- 途中まで撮影したテープを使うとき
- 再生したことのあるテープを使うとき
- カセットカバーを開閉したとき
- 撮影の途中で電源やバッテリーが切れたとき

ビデオをダビングする

ビデオデッキヘダビングする

ビデオカメラで撮影したテープから、ビデオデッキのテープへダビングできます。S入力端子付きのビデオデッキに接続すると、より高画質の映像をダビングできます。



- **┚** ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
 - ACアダプターの取り付け(■3 P.33)
- **2** S / AV /編集コードを、ビデオデッキの入力端子とビデオカメラに接続する
 - ビデオデッキにS入力端子があるときは、S入力端子も接続します。
 - 必ず、付属品のコードを使用してください。
- **3** ビデオカメラでビデオを再生する
 - ビデオを再生するには(■3 P.54)
- **4** ダビングを開始したいところで、ビデオデッキの録画ボタンを押す ^{最画を開始します。}
- **5** ダビングを終了したいところで、ビデオデッキの停止ボタンを押す 録画を終了します。

ビデオをダビングする

画面の文字や記号を隠すには

再生日時/表示設定メニューで、次のように設定してください(LSPP.114)。


- 画面表示切替 → モニターまたは切
- 日時表示 → 切
- タイムコード → 切



- AC アダプターの代わりにバッテリーを使用すると、ダビング中にバッテリーが切れて 失敗することがあります。AC アダプターを使って操作することをお勧めします。
- ●ご使用になるビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。
- ●カットしたい映像があるときはビデオデッキの一時停止ボタンを押してダビングを一時停止させ、ダビングしたい場面がテレビや液晶画面に現われたら録画を再開してください。

デジタルでダビングする

DV 端子付きビデオ機器をお持ちの場合、DV ケーブルを使ってダビングできます。デジタル信号でダビングするため、画質と音質はほとんど劣化しません。



- ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
 - ACアダプターの取り付け(ICTP.33)
- **2** DV ケーブルを、ビデオカメラの「DV 入力/出力」端子と DV 端子付きビデオ機器の DV 入力端子に接続する
- **3** ビデオカメラでビデオを再生する
 - ビデオを再生するには(■3 P.54)
- **4** ダビングを開始したいところで、DV 端子付きビデオ機器の録画ボタンを押す

録画を開始します。



5 ダビングを終了したいところで、DV 端子付きビデオ機器の停止ボタンを押す

録画を終了します。

本機を録画側として使うには

- 1 電源ダイヤルを「再生」の位置に合わせる。
- 2 録画モードを選ぶ (📭 P.117)。
- 3 再生側の DV 機器を「再生 | モードにする。
- 4 リモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押すと、画面上に「DV 入力 | 表示が出て録画停止状態になります。
- **5** 録画停止状態でリモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押すと、録画を開始して、 **☆**表示が回転します。
- 6 再びリモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押すと、 録画停止状態になり、∜表示の回転が停止します。
- 7 通常の再生モードに戻るには「■」ボタンを押します。






- 再生側が映像の乱れた部分や無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されたり、ダビングが停止することがあります。
- ●本機を録画側として使う場合、液晶画面に再生側の映像が表示されないときは、ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「切」に設定してください。(P.145)



- AC アダプターの代わりにバッテリーを使用すると、ダビング中にバッテリーが切れて 失敗することがあります。AC アダプターを使って操作することをお勧めします。
- ●で使用になる DV 端子付きビデオ機器の取扱説明書もで覧ください。
- ●再生時に「場面切替」「再生演出効果」「再生ズーム」「記念写真」「タイムコード」を設定していても DV 出力端子からは、テープの通常再生映像しか出力しません。 これらの演出を録画したいときは、S / AV /編集コードを使ってダビングしてください(📭 P.91)。

ビデオ機器やテレビからダビングする

ビデオデッキなどの DV 端子を持たないビデオ機器やテレビからも、ビデオカメラへダビングできます。



- **┚** ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
 - ◆ ACアダプターの取り付け(IPS P.33)
- **2** S / AV /編集コードを、ビデオ機器やテレビの出力端子とビデオカメラに接続する
 - ビデオ機器やテレビにS出力端子があるときは、S出力端子も接続します。
 - 必ず、付属品のコードを使用してください。
- 3 電源ダイヤルを「再生」の位置に合わせ、ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「A / V 入力」または「S 入力」に設定する(
 する(
 P.145)
 - ビデオ機器やテレビのS出力端子に接続したときは「S入力」に、その他のと きは「A/V入力」に設定します。
- 4 ビデオ機器の電源を入れる
 - 画面に映像を出します。



ビデオをダビングする

5 ビデオカメラのリモコンの「スタート/ストップ | ボタンを押す

画面に「A / V 入力」または「S 入力」と表示され、録画停止状態になります。



- **6** ビデオデッキでビデオを再生する
- 7 ダビングを開始したいところで、 リモコンの「スタート/ストップ」 ボタンを押す

録画を開始して、登表示が回転します。



8 ダビングを終了したいところで、もう一度ビデオカメラのリモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押す

録画を終了して、⇔表示の回転が停止します。

9 通常の再生モードに戻るには「■」ボタンを押す

ダビングしたテープを再生するには

電源ダイヤルを「再生」の位置に合わせ、再生ボタンを押します。



- ●ACアダプターの代わりにバッテリーを使用すると、ダビング中にバッテリーが切れて 失敗することがあります。ACアダプターを使って操作することをお勧めします。
- ●ご使用になるビデオ機器やテレビの取扱説明書もご覧ください。
- ダビングしたビデオテープをテレビで見るには(**L**愛 P.**59**)。



- ●アナログ入力時、ご使用のビデオ機器や再生するテープにより、映像が乱れることがあります。
- ●「アナログ入力」を「A / V 入力」または「S 入力」に設定したまま再生すると、ご使用のビデオ機器や再生するテープにより映像が乱れることがあります。

ビデオを編集する

自動で編集する

撮影済みのビデオからお好きな場面を8つまで選び、ビデオデッキのテープに自動的にダビングできます。次の機能と合わせて使うと、テレビドラマや映画のようなビデオを作成できます。

アフレコ編集 : ナレーションや音声を追加します(**L**3 P.109)。 **場面切替効果** : 場面と場面のつなぎ目に効果を加えます(**L**3 P.78)。


プログラム AE: 映像に変化をつけます(**L**愛 P.82)。

知っておきたい自動編集のしくみ

普通に自動編集したときは

撮影済みのビデオの中から最大8つまでの場面を指定して、お好きな順番に並べ替えてダビングすることができます。普通に自動編集すると、ビデオは次のようにダビングされます。

撮影済みテープ (ビデオカメラ)




編集済みテープ (ビデオデッキ)

場面切替やプログラム AEの効果 を入れて自動編集したときは

自動編集するビデオの最初と終わりに 場面切替を入れたり、映像そのものに プログラム AE の効果をつけてダビン グすることができます。場面切替やプ ログラム AE 効果を入れて自動編集す ると、ビデオは次のようにダビングさ れます。

撮影済みテープ (ビデオカメラ)



編集済みテーフ (ビデオデッキ)

ビデオを編集する

ビデオデッキのメーカーをリモコンに登録する

自動編集では、付属品のリモコン(**■**3 P.29) でご家庭のビデオデッキを操作します。ここでは、ご家庭のビデオデッキのメーカーをリモコンに登録する方法を説明します。

- **】** ビデオデッキの電源を切る
- 2 で使用のビデオデッキのメーカー名を確認する
- 3 「リモコンメーカー設定表」(次ページ) とメーカー名を対応させる
- **4** リモコンの「設定」ボタンを押したまま、設定表の「①」に書かれているボタンを押す
 - 「設定」ボタンを押したまま、「リモコンのボタン 1」を押し、「設定」ボタンの指を離さずに「リモコンのボタン2」を押します。


ビデオデッキの電源が入り、登録が完了します。



5 ビデオデッキの電源が入らない場合は、「②」「③」…の組み合わせのボタンを押す

リモコンでビデオデッキを操作するには

「シフト」ボタンを押したまま、各操作ボタンを押します。 ビデオデッキのリモコン受光部に向けて操作してください。



リモコンメーカー設定表

メーカー名	リモコン信号	リモコンのボタン1	リモコンのボタン2
ビクター	1	●II (ビデオ準備)	◀◀ (巻戻し)
	2	●■ (ビデオ準備)	■ (停止)
	3	●■ (ビデオ準備)	(シフト)
アカイ	①	■ (停止)	▶▶ (早送り)
	2	■ (停止)	▶ (再生)
	3	(ここから/ここまで)	(ここから/ここまで)
サンヨー	1)	■ (停止)	▶ (再生)
	2	(シフト)	■(一時停止)
	3	(シフト)	(プログラム編集入/切)
	4	(ここから/ここまで)	●Ⅲ(ビデオ準備)
シャープ	1	◀◀ (巻戻し)	■■(一時停止)
	2	◀◀ (巻戻し)	(プログラム編集入/切)
ソニー	1	■(停止)	■■(一時停止)
	2	■(停止)	(プログラム編集入/切)
	3	(シフト)	●Ⅲ(ビデオ準備)
	4	(シフト)	◀◀ (巻戻し)
東芝	1	■(停止)	●Ⅲ(ビデオ準備)
	2	■(停止)	◀◀ (巻戻し)
NEC	1	(シフト)	(ここから/ここまで)
	2	(シフト)	(修正)
日立	1	■ (停止)	■(停止)
	2	■ (停止)	(シフト)
フナイ	1	(ここから/ここまで)	(シフト)
松下	1	◆◆(巻戻し)	(シフト)
	2	◀◀(巻戻し)	(ここから/ここまで)
	3	◀◀ (巻戻し)	◀◀ (巻戻し)
	4	●■(ビデオ準備)	▶ (再生)
	5	◀◀ (巻戻し)	(修正)
三菱	1)	■(停止)	(ここから/ここまで)
	2	■(停止)	(修正)
LG	1)	◀◀ (巻戻し)	◀◀ (巻戻し)
SAMSUNG	1)	●■(ビデオ準備)	▶ (再生)



●リモコンの乾電池がなくなったときは

設定したビデオデッキのメーカー設定も消えてしまいます。乾電池を交換してメーカー設定をやり直してください。


●リモコンでビデオデッキを操作できないときは

機種によってはリモコンでのビデオデッキのメーカー設定ができないものや、特定のボタンだけ操作できないものもあります。ご了承ください。

好きな場面を選んでダビングする

ここでは、ビデオから編集したい場面を選び、ビデオデッキのテープへ自動的にダビング する方法を説明します。

場面と場面の間に場面切替の効果を使う方法と、場面にプログラム AE の効果を使う方法については、操作手順の間のでで説明します。自動編集に慣れてからお読みください。



- ビデオカメラの電源を切り、ACアダプターを取り付け、S / AV /編集コードでビデオデッキと接続する
 - ACアダプターの取り付け(■3 P.33)
 - ビデオデッキと接続するには(■3 P.91)
- **2** S/AV/編集コードの編集端子を編集延長コードに接続し、編 集延長コードをリモコンに接続する
 - 付属品の編集延長コードを使用してください。
- **3** ビデオカメラでビデオを再生する
 - ビデオを再生するには(■3 P.54)

液晶画面とテレビに映像が表示されます。




●画面に表示されるメッセージを消して自動編集してください

テレビの画面に表示されるメッセージは、自動編集でもそのまま記録されます。 再生日時/表示設定メニューで次のように設定して、メッセージを消してから 自動編集してください(呼◎ P.114)。

(自動編集表示は自動編集をスタートすると消え、ビデオには記録されません)。


- ●画面表示切替 →モニター、または切
- ●日時表示 →切
- タイムコード →切
- 4 リモコンをビデオカメラのリモコン受光部に向け、「入/切」ボタンを押す

液晶画面に自動編集表示画面が表示されます。自動編集表示画面を消すには「入/切」ボタンを押します。



ダビングを開始したい場面が表示されたときに、「ここから/ここまで」ボタンを押す

開始場面のタイムコードが表示されます。






●場面の撮り始めに変化を付けたいときは(🖾 P.78)

リモコンの「場面切替」ボタンを押します。ボタンを押すたびに液晶画面やテレビに表示される場面切替アイコンが変わります。利用したい場面切替アイコンが表示されるまでボタンを押してください。フェーダーやワイプを使用できます。 ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。

♦ ダビングを終了したい場面が表示されたときに、「ここから/ここまで」ボタンを押す

終了場面のタイムコードが表示されます。



ビデオを編集する



●場面の撮り終わりに変化を付けたいときは(ICS P.78)


リモコンの「場面切替」ボタンを押します。ボタンを押すたびに液晶画面やテレビに表示される場面切替アイコンが変わります。利用したい場面切替アイコンが表示されるまでボタンをくり返し押してください。

ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。

●映像そのものに変化を付けたいときは (応愛 P.82)

リモコンの「演出効果」ボタンを押します。ボタンを押すたびに液晶画面やテレビに表示される効果アイコンが変わります。ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。

- **7** 手順5~6を繰り返して、場面 を登録する
 - 8つまで登録できます。





- ●場面の始めに場面切替を設定したときは、設定した効果のアイコンがカウンターの左側に表示されます。場面の終わりに場面切替を設定したときは、設定した効果のアイコンがカウンターの右側に表示されます。場面に再生演出効果を設定したときは、設定した効果のアイコンが「効果」に表示されます。何も設定していないときは「——」が表示されます。
- **8** ビデオカメラのテープを巻き戻し、タイムコード(例 00:25 より前)付近まできたら一時停止する
- 9 リモコンをビデオデッキのリモコン受光部に向け、「●II」ボタン(ビデオ準備ボタン)を押す

ビデオデッキが録画一時停止の状態に なります。

リモコンで録画一時停止の状態にならないときは、ビデオデッキ本体を操作してください。



10 リモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押す

自動編集が始まり、ビデオデッキのテープに映像がダビングされます。ダビング が終わると、ビデオカメラが停止の状態になり、ビデオデッキは録画一時停止の 状態になります。

11 リモコンの「入/切」ボタンを押して自動編集画面を消す

12 ビデオカメラとビデオデッキを停止する

自動編集が終了します。



●各場面のタイムコードとタイムコードの合計時間は

編集開始場面と終了場面のタイムコードには 1 秒以下の数値 (フレーム) が表示されないため、各場面のタイムコードの時間と合計時間が合わないことがあります。

- ●自動編集の登録場面を修正したいときは リモコンの「修正」ボタンを押します。ボタンを押すたびに最後から登録場面が消去されます。
- ●ダビング中のリモコンの位置は ビデオデッキのリモコン受光部に向けてください。障害物があるとうまくダビングできません。
- ●ビクターのリモートポーズ端子付ビデオデッキをお使いのときは

S / AV /編集コードをビデオカメラの編集端子と、ビデオデッキのリモートポーズ端子に接続してお使いになることができます(**瓜** P.100)。このとき、リモコンは使用しません。

●ご使用になるビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。



●こんなときは自動編集できません

- ●同じタイムコード(瓜客 P.89)が2つ以上存在するテープではタイムコードを指定しても、どのタイムコードかわからないため誤動作することがあります。
- ●編集終了場面のタイムコードの値が編集開始場面の値より小さいときは自動編集できません。
- ●編集終了場面と開始場面までの早送り時間がビデオデッキの一時停止可能時間(当社 製ビデオデッキの場合約5分以内)を超えるときは、自動編集できません。
- ●リモコンのプログラム編集「入/切」ボタンを押して「切」にしたときは、自動編集に 登録した内容がすべて消えてしまいます。
- ●編集開始場面や終了場面の前後に無記録部分があるときは、ブルーバック(青い画面) を記録してしまうことがあります。
- ●自動編集中にビデオカメラを操作すると、ビデオデッキが録画一時停止状態になり、自 動編集を中止します。

より正確に自動編集する[シンクロ補正]


ビデオデッキには反応の早いものと遅いものがあります。自動編集でビデオカメラの再生とビデオデッキの録画を同時に開始しても、録画開始のタイミングがズレたために前の場面が残っていたり、場面の最初が欠けていたりすることがあります。 ズレを防ぐには、録画のタイミングをあらかじめ補正します。

録画タイミングのズレを確認する

映像の区切りと時間の経過が判りやすいビデオを用意し、これを自動編集してみます。編 集後にビデオデッキのテープを再生して、指定したタイミングからどの程度ズレてダビン グが開始されているか確認します。

】 場面を 1 つだけ自動編集する

- 自動編集するには(ICS P.97)
- 編集を開始する場面には、映像の変化が判りやすいところを選んでください。



- 2 ビデオデッキのテープを巻き戻し、再生する
- 3 録画のタイミングのズレ(秒)を確認する




自動編集を行う前に

数回自動編集のテストを行って補正値が適切であることを確認してから、最終的な自動編集を行ってください。

録画タイミングのズレを補正する

録画のタイミングがズレていたときは、ビデオカメラでタイミングのズレを補正します。

1 「再生」の位置に合わせる



2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「決定」ボタンを押す

ビデオ再生モード設定メニューが表示 されます。



3 「シンクロ補正」を選び、「決定」 ボタンを押す

ビデオを編集する

4 「+」・「-」ボタンを押して数値を設定し、「決定」ボタンを押す

● ビデオデッキの録画開始が早い → -値にする

遅い → +値にする

(例) ビデオデッキの録画が 0.5 秒早 く開始している場合、「-」ボタンを 押して「- 0.5」に設定します。

● 設定範囲は-1.3~+1.3秒です。



5 「決定」ボタンを2回押して再 生画面に戻る



● 補正しても録画タイミングが合わないときは


ビデオデッキによっては、録画タイミングのズレを補正しきれないことがあります。 ご了承ください。

ビデオに映像を追加する [インサート編集]

録画モードSPで録画済のテープに、あとでタイトルなど別の場面を挿入できます。インサート編集を行う前に、タイトルを書いた紙などを用意してください。インサート編集には、付属品のリモコンを使用します(『☞P.29)。


- **1** ビデオカメラでビデオを再生する
 - ビデオを再生するには(ICS P.54)
- **2** インサート編集を終える場面で 一時停止する
 - 終える場面のタイムコードを確認してください。
 - タイムコード表示が出ていないときは(■37P.89)






4 「**III**」ボタンを押したまま、「**○**」 ボタンを押す

液晶画面に「**■●** 」アイコンが表示されます。



ビデオに映像を追加する [インサート編集]

5 インサートするタイトルなどをカメラに映るようにして「スタート/ストップ」ボタン(またはビデオカメラの撮影ボタン)を押す



- 手順2で確認したタイムコードの位置で、「スタート/ストップ」
 ボタンを押してインサートを終了する
- **7** 「■」ボタンを押して、インサート編集を終了する





- 挿入する画面にプログラム AE の効果を加えたいときは
 インサート編集を行う前に、プログラム AE を設定してください(瓜舎 P.82)。
- インサート編集したあとの映像と日時は 新しい映像と日時が上書きされます。



● 画面に「インサート録画できません」と表示されたときは(瓜舎P.148)
 LPモードで撮影したテープ、誤消去防止用ツマミが「SAVE」側になっているテープ、およびテープの無記録部分ではインサート編集できません。

ビデオに音声を追加する [アフレコ編集]


撮影したビデオには、あとでナレーションを追加したり、吹き替え音声を録音したりできます。アフレコ編集には、付属品のリモコンを使用します(■3 P.29)。

- **1** ビデオカメラでビデオを再生する
 - ビデオを再生するには(ISTP.54)
- 2 アフレコ編集をしたいところで 一時停止する




3 「■」ボタンを押したまま、「●」ボタンを押す

液晶画面に「▮▮ ♣」アイコンが表示されます。



4 「▶」ボタンを押し、ビデオカメラのマイクに向かって音声を吹き込む

アフレコ編集が始まり、音声が記録されます。



ビデオに音声を追加する「アフレコ編集」

5 「■」ボタンを押して、アフレコ 編集を終了する

再生時にアフレコした音声を聞くには、「音声切替」の設定を変更してください (『37P.111)。





●別の場面からアフレコ編集を再開したいときは

リモコンの「**III**」ボタンを押します。ビデオが一時停止状態になります。リモコンの「■」ボタンを押してアフレコ編集を終了し、アフレコ編集を再開したい場面を表示させてから編集を再開してください。

◆外部機器を使ってアフレコ編集したいときは
 外部機器をS/AV入/出力端子に接続して、ビデオ再生モード設定メニューの「アナログ入力」を「A/V入力」または「S入力」に設定してください(瓜舎 P.144)。



- ●画面に「音声アフレコできません」と表示されたときは LDエードで提案したニープ または 16bit の辛言を記録したニープロ
 - LPモードで撮影したテープ、または 16bit の音声を記録したテープにはアフレコ編集できません。
- **テレビから「ピー」「ウワーン」というノイズ音が出るときは** テレビからビデオカメラを離すか、テレビの音量を下げてください。

再生時の音声を切り替える

音声切替と12bit音声

アフレコ編集したビデオでは、撮影時の音声とアフレコ時に録音した音声(アフレコ音声) の再生を選択できます。また、ビデオカメラは常にステレオ音声で録音しますが、左右ど ちらかの音声のみを再生することもできます。

アフレコ音声の切り替え [12bit音声]

撮影時の音声を再生するか、アフレコ音声を再生するか設定します。

音声 1 : 撮影時の音声音声 2 : アフレコ音声

• ミックス : 撮影時の音声とアフレコ音声(同時に再生)

ステレオ音声の切り替え [音声切替]

ビデオの音声をステレオまたは左右どちらかのみで再生するか設定します。


◆ ステレオ : ステレオ (左右どちらも再生)

音声(L) : 左の音声のみ音声(R) : 右の音声のみ

音声切替の操作

ここでは、アフレコ音声をステレオで再生するように設定してみます。

▮ 「再生」の位置に合わせる



2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「決定」ボタンを押す

ビデオ再生モード設定メニューが表示されます。



≫次へ続く

再生時の音声を切り替える

- **3** 「音声切替」が「ステレオ」に設定されていることを確認する
 - 「音声(L)」または「音声(R)」になっている場合は、「ステレオ」に変更してください。
- **4** 「+」・「-」ボタンを押して 「12bit 音声」を選び、「決定」 ボタンを押す



「ミックス」「音声 1」「音声 2」が表示されます。

5 「音声 2」を選び、「決定」ボタン を押す



6 「決定」ボタンを2回押して再 生画面に戻る




● ビデオカメラは、ビデオの音声モードを自動判別して再生します。ビデオを再生すると、画面の左上端に再生中の音声モードが表示されます(早送り/巻戻し再生中は自動判別できません)。

映像をパソコンで利用する

USB ケーブルで接続する

付属品のソフトウェア CD-ROM からお使いのパソコンにソフトウェアをインストールすると、USB ケーブルを使用して、ビデオテープに記録した映像を取り込むことができます。

- パソコンの操作については、パソコン付属の取扱説明書をご覧ください。
- ソフトウェア CD-ROM や USB ケーブルの取り扱い、および接続時の本機の操作については、ソフトウェア取扱説明書をご覧ください。



ご注意

- 本機の電源には、ACアダプターをお使いになることをお勧めします。
- USB ケーブルを USB ハブに接続して正常に動作しないときは、パソコン本体の USB 端子と接続してください。
- USB ケーブルの延長ケーブルは使用しないでください。

画面の表示方法を変更する

ダビングや編集をするときには、画面の文字や記号を隠すことをお勧めします。ここでは、 画面の日時表示やメニュー表示を隠す方法と、そのほかの日時/表示設定メニューの項目 について説明します。

撮影日時/表示設定メニュー

電源ダイヤルを「M | に合わせ、「メニュー |、「+ |・「- |、「決定 | ボタンで設定する。

項目	設定項目	機能
画面表示切替	モニター	TVやビデオデッキに、文字や記号を出力しない
画面衣小奶管 	モニター/TV	TVやビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する
	切	表示しない
日時表示	オート	電源を入れたときなどに5秒間表示する
	入	常に表示する (瓜谷 P. 87)
タイムコード	切	表示しない
9143-1	入	表示する(L 谷 P.89)
年月日時計合わせ	年月日、時刻	日時を設定する (L 会 P.41)

※:最初の設定値は、 で表示してあります。

再生日時/表示設定メニュー

電源ダイヤルを「再生」に合わせ、「メニュー」、「+」・「-」、「決定」ボタンで設定する。

項目	設定項目	機能					
	切	画面、TV、ビデオデッキに、文字や記号を出力しない					
画面表示切替	モニター	TVやビデオデッキに、文字や記号を出力しない					
	モニター/TV	TVやビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する					
	切	表示しない					
日時表示	オート	電源を入れたときなどに5秒間表示する					
	入	常に表示する (瓜谷 P. 87)					
タイムコード	切	表示しない					
シュムコート	入	表示する (瓜 谷 P.89)					

※:最初の設定値は、■■で表示してあります。



- ●「画面表示切替」と「日時表示」と「タイムコード」は、電源ダイヤルを「M」に合わせたときと「再生」に合わせたときの内容が、別々に設定されます。
- ●「日時表示」の設定はリモコンの「画面表示」ボタンでも切り替えることができます (📭 P.29)。ダビング中に日時表示を隠すのに便利です。




●画面表示切替が「モニター」または「切」に設定されていても、「日時表示」や「タイムコード」が「入」に設定されていると、日時やタイムコードは画面に表示されます。 これらをダビングしたくないときは、再生日時/表示設定メニューで「日時表示」や「タイムコード」の設定を「切」にしてください(呼3 P.116)。

日時/表示設定メニューの設定方法

メニューの操作方法を説明します。例として、再生中に「画面表示切替」の設定を「切」 に変更します。

1 「再生」の位置に合わせる



2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「+」・「-」ボタンを押して「□」を選び、「決定」ボタンを押す

再生日時/表示設定メニューが表示され ます。



3 「画面表示切替」を選び、「決定」 ボタンを押す

> 「切」「モニター」「モニター/TV」が 表示されます。

4 「切」を選び、「決定」ボタンを 押す



5 「決定」ボタンを2回押して撮影 画面に戻る

撮影設定を変更する

フルオート用の設定を変更する

ここでは、撮影用の設定のなかで、「撮影」と「M」の両方で効果がある項目について説明します。

フルオート設定メニュー

電源ダイヤルを「M」に合わせ、「メニュー」、「+」・「-」、「決定」ボタンで設定する。

項目	設定項目	特徵	参 照
録画モード	SP	アフレコ編集・インサート編集可能	P.107
テープの撮影時間を1.5倍にする	LP .	撮影時間がSPモードの1.5倍	P.109
音声モード	12bit	アフレコ編集可能	P.111
アフレコ可能なモードで録音する	16bit	高音質で録音	
ズーム	16倍	光学ズーム(画質が劣化しない)	P.48
ズーム倍率の上限を設定する	40倍	デジタルズーム	
	200倍	デジタルズーム	
記念写真モード	フル	全面に静止画を表示する	P.69
静止画の演出方法を設定する	ピンナップ	白フチと影をつける	
	フレーム	白フチをつける	
感度アップ	切	自然のままの明るさ	P.118
撮影の感度を設定する	AGC	電気的に感度アップ	
	オート ※ A	映像の明るさを自動的に調節	

※:最初の設定値は、 で表示してあります。

撮影設定を変更する

各項目の補足説明

録画モード

● 本機の「LP」モードで撮影したテープは本機で再生することをお勧めします。他のデジタルビデオではうまく再生できない場合があります。

音声モード

- アフレコ編集をするには、あらかじめ「12bit」に設定して撮影してください。一方、 「16bit」に設定すると、より高音質で録音できます。
- どちらのモードでも、ステレオで録音されます。
- ◆ 従来のビクター製ビデオカメラでは、12bit 音声を32KHz 音声、16bit 音声を48KHz 音声と表現しています。

ズーム

● 16 倍まではレンズの機能で映像をズームしますが、16 倍以上は映像をデジタル処理 するため、映像品質が少し劣化します。

記念写真モード

● ビデオテープに挿入する静止画の演出方法を、3種類から選択できます(**☞** P.69)。

感度アップ

- 「AGC」で撮影した画面は、デジタル映像を処理して実際よりも明るい映像を記録します。ただし、映像がザラザラした感じになります。
- ●「オート」で撮影した画面は、自動的にシャッタースピードを調整して、実際よりも明るい映像を記録します。ただし、被写体の動きは多少不自然になります。

マニュアル用の設定を変更する

ここでは、撮影用の設定のなかで、「M」を選択したときに効果がある項目について説明し ます。

マニュアル設定メニュー

電源ダイヤルを「M|に合わせ、「X=ュー|、「+|・「-|、「決定|ボタンで設定する。

項目	設定項目	特徵	参照
手ぶれ補正	切		P.120
手ぶれ補正を設定する	入	手ぶれによる映像のブレを低減する	
テレマクロ	切	1mまで接近して撮影できる	P.48
接写を設定する	入	T側で60cmまで接近可能	
ワイド効果	切		P.120
ワイドテレビに合わせた画面	シネマ	映画風に上下に黒い帯が入る	
にする	ワイド	ワイドテレビと同じ横長の画面	
		になる	
ボイスポジション	切	自然な音声を録音する	_
録音される雑音を軽減する	入	風による雑音を軽減して録音する	

※:最初の設定は、 で表示してあります。 ※:電源ダイヤルが「撮影」 のときは の設定で動作します。

撮影設定を変更する

各項目の補足説明

手ぶれ補正

- 三脚などでビデオカメラを固定して撮影するときは「手ぶれ補正」を「切」にしてください。「入」のままだと被写体の動きに合わせて必要のない補正を行い、不自然な映像になることがあります。
- 手ぶれが大きいとき、コントラスト(明暗差)のほとんどない被写体を撮るとき、映像をデジタル処理するときは補正できないことがあります。
- 手ぶれ補正が働かないときは、液晶画面の「(●) 」表示が点滅、または表示が消えます。

ワイド効果

- 普通のテレビ (画面比率 4:3) やファインダー、液晶画面で見るときは ワイド映像は、縦長の映像が映ります。シネマ映像は、上下に黒い帯が入った映像が 映ります。
- ワイドテレビで再生するときは


ワイドで撮った映像には、ワイド用の識別信号が記録されています。ビデオカメラの S / AV 入/出力端子とワイドテレビを、S / AV /編集コードで接続してください。 テレビの S2 端子に接続すると、ワイド、シネマをテレビが自動判別します。 テレビの S1 端子に接続すると、ワイドを自動判別します。 テレビ側に S2 または S1 端子がない ときは、S 端子に接続してください。 自動判別はできません。 ワイドテレビで見やすい映像に調節してください。 (詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書をご覧ください)。

- ビデオデッキでダビングしたワイド映像を再生するときは ワイド映像になるようにテレビ側でモードを切り替えてください(詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書をご覧ください)。
- ワイド映像とシネマ映像を混在させて撮ったときは 早送り再生中、巻戻し再生中は、ワイド映像とシネマ映像の切り換わりを判別できません。

設定のしかた

例として、テレマクロの設定を「入」に変更します。

1 「M」の位置に合わせる



2 「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「+」・「-」ボタンを押して「回」を選び、「決定」ボタンを押す

マニュアル設定メニューが表示されます。



3 「テレマクロ」を選び、「決定」 ボタンを押す

「切」と「入」が表示されます。

4 「入」を選び、「決定」ボタンを 押す



5 「決定」ボタンを2回押して撮 影画面に戻る

操作音やランプを消す、機能デモを表示する

システム設定メニュー

電源ダイヤルを「M」「再生」のいずれかに合わせ、「メニュー」、「+」・「-」、「決定」ボタンで設定します。

項目	設定項目	特徴	参照
ブザー	切	操作音を消す	_
操作音を消す	ブザー	一部の操作のみブザー音	
	メロディー	操作するごとにメロディー音	
タリー	切		_
撮影ランプを消す	入	撮影中にランプが点灯する	
リモコン	切	リモコン操作を無効にする	P.29
リモコンの信号を受け付けないようにする	入	リモコンで操作する	
デモモード	切		_
プログラムAEの効果をデモで確認する	入		
優先設定	液晶モニター	液晶画面を優先的に表示	P.45
ファインダーを優先に設定する	ファインダー	ファインダーを優先的に表示	
プリセット	実行	メニュー表示を初期値に戻す	_
すべての設定をもとに戻す	戻る		

※:最初の設定は、 で表示してあります。

各項目の補足説明

タリー

- 「入」では、撮影中であることを撮影ランプを点灯させてお知らせします。
- •「切」では、撮影ランプを点灯させません。

デモモード

- カセットテープを入れずに電源を入れると、液晶画面にビデオカメラの機能デモを表示します。
- 機能デモの表示中にズームなどの操作を行うと、一時的に機能デモの表示を停止し、 約3分後に再開されます。
- 通常はデモモードを「切」にしてご使用ください。「入」のままにしていると、設定できない機能があります。


優先設定

● 液晶画面を開いて、ファインダーも引き出したとき、どちらが優先して映像や記号、 文字を表示するかを設定します。

設定のしかた

例として、デモモードの設定を「切」に変更します。

- **1** 「M」の位置に合わせる
 - 「再生」の位置に合わせても設定できます。



2「メニュー」ボタンを押してメニューを表示し、「+」・「-」ボタンを押して「□□」」を選び、「決定」ボタンを押す


システム設定メニューが表示されます。



3 「デモモード」を選び、「決定」 ボタンを押す

「入」と「切」が表示されます。

- **4** 「切」を選び、「決定」ボタンを 押す
- 5 「決定」ボタンを2回押して撮影 画面に戻る



故障かな?と思ったら

このビデオカメラはマイコンを使用しています。

雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。そんなときはビデオカメラから電源(バッテリー、ACアダプターなど)をはずし、あらためてご使用ください。それでも不具合があり、以下の処置をしても改善されない場合は、お買い上げ販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

	こんなとき	ご確認ください	参照						
電	電源が入らない	●電源コードを正しく接続してください。●バッテリーを充電してください。●液晶画面を開くか、ファインダーを引き出してください。	P.58 P.33 P.39						
源	「日時を設定して下さい」 が表示される	● 内蔵の時計用電池がなくなっています。AC アダプターなどの電源を24 時間以上接続したあと日時を設定してください。							
	撮影できない	 ● テープの誤消去防止用つまみを「REC」側にしてください。 ● 「テープ終り」と表示されていませんか?表示されているときは、テープを交換してください。 ● 電源ダイヤルを「撮影」または「M」にしてください。 ● カセットカバーを閉じてください。 	P.131 P.35 P.39 P.35						
	映像が出ない	●電源をもう一度入れ直してください。	P.39						
	メニューの機能が使えない	●電源ダイヤルを「M」にしてください。	P.39						
	自動でピントが合わない	 ●電源ダイヤルを「撮影」にしてください。「M」のまま撮影するときは、「フォーカス」ボタンを押して手動フォーカスを解除してください。 ●暗いところや明暗差のないものを撮影していませんか? ● レンズにゴミや水滴などが付いていませんか? 	P.74						
	撮影中、液晶画面に日時が出ない		P.87						
撮影中	撮影中、映像の縦に明る い線が出る	● 強い光の当たる被写体を撮影しませんでしたか? 被写体に強い 光が当たると、コントラストの違いで線が出ることがあります。 故障ではありません。	-						
	太陽光が映ると、画面が 一瞬赤くなったり、黒く なったりする	● 故障ではありません。	-						
	撮影中の被写体が暗い	●「逆光補正」ボタンを押してください。	P.62						
	撮影中の被写体が明るい	●「プログラム AE」の「スポットライト」を選択してください。● 逆光補正を使っているときは、解除してください。● 明るさ補正が「+」側に設定されているときは、明るさ補正を解除してください。	P.82 P.62 P.72						
	撮影中の被写体の色がおかしい	● 照明の色や被写体に白い部分がない場合、または被写体の背後にいろいろな光源がある場合に色がおかしくなるときがあります。 白い被写体を画面内に入れて撮影してください。	P.77						
	デジタルズームできない	●「ズーム」が「16倍」に設定されているときは、ズームは16倍 までしか使えません。	P.117						
	手ぶれ補正が働かない	●「手ぶれ補正」を「入」にしてください。	P. 119						

	こんなとき	ご確認ください	参照
	「プログラム AE」や「場面切替」機能が使えない	●電源ダイヤルを「M」にしてください。	P.80 P.83
	「場面切替」の「フェーダー:白黒」が使えない	●「プログラム AE」の「セピア」や「白黒」を選択しているときは 使えません。	P.82
	「白バランス」が設定で きない	●「プログラム AE」で「セピア」や「白黒」を選択しているときは使えません。	P.82
撮	液晶画面の映像が暗い、 または白くなる	● 液晶画面の角度や明るさを調節してください。●寒い所でご使用の場合、多少、液晶画面が暗くなります。故障ではありません。● 液晶画面の寿命が短くなっている可能性があります。お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口にご相談ください。	P.45 P.136
影中	液晶画面の裏側が熱くなる	●液晶画面を長時間使用していませんか? 長時間使用すると、液晶画面裏のLEDが熱くなります。液晶画面を切るか電源を切ってしばらく放置しておくと元に戻ります。	_
	液晶画面に表示ムラが出る	● 液晶画面やそのまわりを押しませんでしたか? 液晶画面を圧迫 すると映像ムラが生じます。手を離してしばらく放置しておくと 元に戻ります。	_
	液晶画面のアイコン表示 が点滅または消える	●「場面切替」「プログラム AE」「手ぶれ補正」機能のうち、同時に 使用できない機能を選択しているときは各機能のアイコンが点滅 またはアイコンが消えます。	P.78 P.82 P.119
	「露が付きました」と表 示される	●メッセージが消えてから使用してください。	P.128
	「ヘッドが汚れています」 と表示される	● 別売のミニ DV ヘッドクリーナーでヘッドを清掃してください。	P.127
	液晶画面の映像が乱れる	● テープの無記録部分の再生、高速再生、および静止画再生中は液 晶画面の映像が乱れることがあります。故障ではありません。	_
	テープの、巻戻し、早送 りができない	●電源ダイヤルを「再生」にしてください。	P.54
	テープは回っているが再 生されない	● テレビのチャンネルをビデオ用に設定してください。	P.60
_	映像にモザイク状のノイ ズが出る	● 別売のミニ DV ヘッドクリーナーでヘッドを清掃してください。	P.127
生	映像が映らず 青い画面になる	● 別売のミニ DV ヘッドクリーナーでヘッドを清掃してください。	P.127
中	液晶画面に「E01」 または「E02」、「E06」 と表示される	● なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。バッテリーと電源を取り外してつけなおし表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。また、テープに傷が付きますのでテープは取り出さないでください。	P.136
	液晶画面に「EO3」また は「EO4」と表示される	● なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。テープを取り出していれなおし表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。	P.136

故障かな?と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照
	液晶画面の映像が暗い	●寒い場所でビデオを再生していませんか? 寒い場所では、多少液晶画面が暗く見えます。故障ではありません。 ●液晶画面の明るさを調節してみてください。	- P.45
	液晶画面が見にくい	● 直射日光下など周囲が明るいところでは液晶画面が見にくくなります。ファインダーの使用をお勧めします。	P.46
	液晶画面に映像が 表示されない	システムメニューの「優先設定」を「ファインダー」に設定した 状態で、ファインダーを引き出していませんか?液晶画面の明るさを調節してみてください。液晶画面を 180°回転しているときは、液晶画面を一度確実に 開いてください。	P.46 P.45 -
_	液晶画面やファインダー に黒い点、赤、青、緑の 光る点が出る	● 故障ではありません。	P.130
その他	充電中に電源ランブが点 滅しない	●低温(10℃以下)や高温(30℃以上)で充電していませんか?10~30℃の環境で充電してください。周囲の温度が低すぎたり高すぎたりすると、バッテリー保護のため充電が中止されることがあります。	P.33
	テープが入らない	● テープの向きを確かめてください。 ● バッテリーの残量を確かめてください。	P.35 P.44
	通信時エラー表示が出る	● パソコンケーブルを正しく接続してください。● ソフトを正しくインストールしてください。	P.113
	DV ケーブルで接続して いるとき、操作ができない	●電源が入った状態で DV ケーブルを抜き差ししませんでしたか? 一度電源を切り、接続をやり直してから操作してください。	P.93 P.113
	リモコンがきかない	● システムメニューの「リモコン」が「切」になっていませんか?● リモコンをビデオカメラのリモコン受光部に向けていますか?● 電池が消耗していませんか?	P.122 P.29
	ファインダーに映像が表 示されない	● システムメニューの「優先設定」を「液晶モニター」に設定した 状態で、液晶画面を開いていませんか?	P.122

映像にノイズが出たり音声が途切れたら

ビデオヘッドが汚れると、撮影時や再生時に以下の症状が出ます。汚れがひどくなると、正常な録画や再生ができなくなりますので、ヘッドをクリーニングしてください。大切な撮影をするときは、クリーニングカセットを持ち歩かれることをお勧めします。

- 再生すると映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)が出たり、音声が途切れる。
- 再生すると映像に黒色やモザイク画の横しまが出る。
- 再生しても音や映像(青い画面になる)が出ない。
- 撮影や再生をすると「※ヘッドが汚れています クリーニングカセットを試して下さい」と表示される。







クリーニングが終わったら、撮影・再生して上記の症状が 消えていることを確認してください。

ミニ DV ヘッドクリーナー M-DVSCL を長時間繰り返し再生すると、ヘッド摩耗の原因になりますのでご注意ください。 (ビデオカメラで M-DVSCL を再生すると、20 秒後に自動的に再生を停止します)



ミニ DV ヘッドクリーナー M-DVSCL(別売)

詳しくは M-DVSCL の取扱説明をご覧ください。

● クリーニングを数回しても正常に再生ができない場合

撮影時にヘッドが汚れていたために正常に記録できなかったと考えられます。撮影時、液晶画面やビューファインダーには記録前の映像が表示されるため、記録時の映像ノイズや音声の途切れは確認できません。新たに撮影してみて、正常に再生ができれば、ヘッドはきれいになっています。大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをお勧めします。

● 定期点検を行ってください

1 か月に 1 度程度は、電源を入れてお使いになることをお勧めします。また、ビデオカメラの性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ使用時間 1000 時間を目安に定期点検に出されることをお勧めします。定期点検は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

「露が付きました」と表示されたら

よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップのまわりに徐々に水滴が付着します。この状態を「つゆつき」といいます。ビデオカメラでつゆつきが発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼り付いてしまいます。

■ つゆつきはこんなときに起こります

- ビデオカメラを寒いところから暖かいところに急に移動 したとき。
- 湿気の多い場所でビデオカメラを使用しているとき。
- 暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷風がビデオカメラに直接当たるとき。

■ つゆつきが発生すると

- ・液晶画面に「●露が付きました」と「●しばらくお待ち下さい」が交互に表示され、ビデオカメラが停止します。この間、カセットの出し入れはしないでください。
- 通常、つゆつきは徐々に発生するため、10~15分間は メッセージが表示されないことがあります。メッセージ が表示される前でもレンズや保護ガラスに水滴が付いて いるときはヘッドドラムにも水滴が付着している可能性 があります。カセットカバーを開けないでください。
- つゆつきはレンズの内側にも発生します。レンズに水滴が付着しているときれいに撮影できませんので、つゆつきがなくなってから撮影してください。



■ 再び使い始めるときは

メッセージが消えてからご使用ください。メッセージが消えないときは点検が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

寒冷地帯ではつゆが凍結し、霜になることがあります。寒冷地帯ではメッセージが消えるまでに、さらに時間がかかることがあります。

■ つゆつきのトラブルを防ぐには


寒いところから暖かいところ、冷風の効いたところから温度、湿度の高い場所に移動したときは、ビデオカメラとテープをしばらく放置して、使用する環境になじませてからご使用ください。

例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入るときは、ビニール袋などにビデオカメラを入れて空気が入らないように密封し、しばらくその状態で室温になじませてからご使用ください。

ファインダーの中にゴミが入ったら

ファインダーの内部にゴミなどが入ったときは、ファインダーのフタを開け、市販のレンズブロワーでゴミを取ってください。

終わったらファインダーのフタを確実に閉め、ファインダーをもとに戻します。



使用上のご注意

ビデオカメラについて

- 本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。 従来式のビデオ、および DV 方式以外のデジタルビデオとは互換性がありません。
- 電源 (バッテリーや AC アダプター) をはずすときは、必ず電源ダイヤルが 「切」になっていることを確認してください。 ビデオカメラの動作中に電源をはずすと、テープを傷めたり誤動作の原因になりま
- 長時間使用しないときは電源ダイヤルを「切」にしてください。 長時間電源を入れたままにしておくと、ビデオカメラの表面が温かくなります。
- ビデオカメラを保管するときはカセットテープを取り出し、電源を切り、バッテリーを取りはずしてください。 ときどき電源を入れて動作を点検してください。

液晶画面について

す。

- 表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。 傷がついたり割れたりして故障の原因となることがあります。
- 小さな光る点や黒い点が出ることがあります。 ファインダーや液晶画面には99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出ることがあります。故障ではありません。 これらはテープやメモリーカードには記録されません。

時計用電池について

日時を記憶するために充電式の電池が内蔵されています。ビデオカメラに、バッテリーや AC アダプターなどの電源を接続すると常に充電されますが、ご購入時や、約3ヵ月間使わずに保管していると電池が放電され、日時が消えてしまうことがあります。このようなときは、AC アダプターなどの電源を 24 時間以上接続してください。電源の入/切に関係なく電池が充電されますので、日時を合わせてビデオカメラをお使いください(『マア.41)。日時を合わせなくても、ビデオカメラで撮影することはできます。

カセットテープについて

■ 本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。
Mini DV マークのついたデジタルビデオカセットテープをご使用ください。



■ 大切な録画を消してしまわないように注意してください。

保管しておきたい録画済みカセットテープは、カセット背面にあるツマミを「SAVE」の矢印方向に引いてください(ツマミを「REC」の方向に引くと、再び録画できます)。



■ 事前に試し撮りをしてください。

大切な録画をするときは、事前に試し撮りを行い、正常に録画、録音されていることをご確認ください。

■ 内容の補償についてはご容赦ください。

万一、ビデオカメラ、カセットテープなどの不具合により正常に録画、録音や再生ができなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

■ 権利者に無断で使用できません。

あなたがビデオカメラで録画、録音したビデオは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■ 撮影を制限している場所があります。

鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意ください。

■ モザイク状のノイズが出る場合があります。

LPモードで録画されたカセットテープは、他のLPモードのあるデジタルビデオで再生した場合、モザイク状のノイズが出る場合があります。また、LPモードのないデジタルビデオでは正常に再生できません。

■ カセットテープは湿気が少なく風通しのよい、カビの発生しない場所に保管してください。

バッテリー (充電式電池) をご活用いただくために

■ リチウムイオンバッテリーの特性をご理解ください。

リチウムイオンバッテリーは小型で高容量のバッテリーです。しかし、冬場の屋外などの低温(10℃以下)でバッテリーが冷えている場合、バッテリーの使用時間が短くなる特性があり、動作しないことがあります。このような時は、バッテリーをポケットに入れるなどして温かくし、撮影前にビデオカメラに取り付けてください。カイロなどをご使用になっている場合は、直接カイロがバッテリーに触れないようにご注意ください。



■ リチウムイオンバッテリーの保管にご理解ください。

充電された状態で長期間保管すると、特性が劣化することがあります。 長期間保管する場合は、使い切った状態で保管してください。

- ① テープを入れずに電源を入れる
- ② ビデオカメラの電源が自動的に切れるまで待ってから、バッテリーを取りはずす
- 長期間保管する場合は、半年程度に一回充電し、再び使い切ってから保管してください。
- ビデオカメラを使用しないときは、必ずバッテリーをビデオカメラや AC アダプターから取りはずしてください。

取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微量の電流が流れていますので、やがて過放電になり使用できなくなる恐れがあります。

- ビデオカメラから取りはずしたバッテリーには、バッテリーキャップを取り付けてください。
- 涼しい所で保管してください。
- 周囲の温度が15℃~25℃くらいの乾燥した所をお勧め します。
- 暑い所や極端に寒い所は避けてください。

リチウムイオンバッテリー(充電式電池)のリサイクルについて



Li-ion

美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参くだ さい。

安全のため、充電式電池にはバッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

■ 充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先

小型二次電池再資源センターホームページ http://www.jbrc.com/

ホームページがご覧になれない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

日常のお手入れ

ビデオカメラの汚れを取る

バッテリー、AC アダプターまたは電源プラグをはずして電源を切ってから、次のようにお手入れしてください。

- 汚れを乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは水で薄めた中性洗剤に布を浸し、固く絞ってから汚れを拭きます。 その後、乾いた布で水分を拭き取ってください。

ご注意

- ベンジンやシンナーは使用しないでください。損傷や故障の原因になります。
- 化学ぞうきんや洗剤をご使用になるときは、ご使用になる製品の注意書きに従ってください。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

レンズや液晶画面の汚れを取る

■ レンズの汚れを取るには

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、市販のクリーニングクロス、または市販のレンズクリーニングペーパーなどで汚れを落してください。汚れたまま放置しておくと、カビなどが発生することがあります。

■ 液晶画面の汚れを取るには

市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを落としてください。

保証とアフターサービス

保証書(別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ 当社は、デジ日・販売店名」などの記入を の補修用性能お確かめのうえ、販売店から受 切り後、最低取っていただき内容をよくお ます。性能部読みの後大切に保管してくだ の機能を維護さい。保証期間は、お買い上げ な部品です。日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最 寄りの「ビクターサービス窓 口」にお問い合わせください。

修理を依頼される場合(持込修理)

124~126ページに従って調べてください。なお異常のあるときは、電源を切り、必ず バッテリーまたはACアダプターを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 本機、DVカセットテープなどの万一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができな い場合、内容の補償についてはご容赦ください。

ご連絡していただきたい内容

品		名	デジタルビデオカメラ
型		名	GR-DX35K
お	買い上	げ日	年 月 日
故	障の	状 況	できるだけ具体的に
ご	住	所	
お	名	前	
電	話番	号	() –

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店にて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望に より有料修理させていただきます。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカメラの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●異常な臭いや音がする。●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



で使用を

故障や事故防止のため、 電源を切り、必ず販売 店に点検をご相談くだ さい。

サービス窓口案内

Victor

ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

都府県名	T	拠	点名	TEL	₹	所	在	地	都県	府名	拠	点名	TEL	₹	FIF	在	地
715 EM	_			北	海道				-				東	京			
	T	村.	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区周	原別東5条	§1⊤目2-29			【出張	修理専門]] のご相談窓口				
	1	hB.	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二							(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代目	2-13-27
	- [北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町							、補修用部品】				
北海道	4	휇	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦町					本		(03) 5684-8254	113-0033		網3-14-7 h	クター本郷ビJL1F
オレ/母北	2	帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条		1				原S.S.	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代		
		函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4			東	京			(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬		
											大	⊞S.C.	(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田		
												子S.C.	(0426)46-6914	192-0045	東京都八王子		
				東	北						` _	, 0.0.	(0.120) 10 0011	102 00 10	NOT THE T	1127 CIM	4-12-00
		青		(017) 723-2261	030-0844	青森市桂木4											
青系	*	八	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2	-2-36						門】のご相談窓				
		34	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1	-13-1				CS情報	マンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東	区根岸5	-4-3
岩目	- :	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田	39地割2	24-1					埼	玉			
石子	-	水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台					【出碼	修理車門]】のご相談窓口				
		秋	田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中	園町4-	1					(03) 5803-2888		千葉 直浦安	市当代自	32-13-27
秋日	1	大	館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町	J5-6						、補修用部品】			100	42 10 Li
		横	手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂写	大道向	3-6	埼	玉	大	宮S.C.	(048) 654-5241	330-0037	さいたま市	車大成用	T2-658-1
宮坂		ſШ	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区	六丁の	目西町7-13				台S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7		
B #	×.	石	巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇宇		地8-18			TRK.	по.о.	(040)333-3103	301-0007	11minatede.	00712	// ГУДЩВ
μπ	,	Щ	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山3	-12-18										
шл	1	酒	田S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎	56-6-1						神	奈 川			
	T	都	ЩS.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3					【出張	修理専門]] のご相談窓口				
	.	いれ	つきS.S.	(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内組	御台境	町鶴巻6-1			首都圏サー	・ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代的	2-13-27
福島	5	会津	若松S.S.	(0242) 38-1355	965-0831	会津若松市表町1-	44ハイツシ	ンフォニー101号			【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓			
		福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内写	₽南原26	S-1			横	浜S.C.		231-0028	横浜市中区	総田T1-3	-1
									神教	奈川	Ш	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南		
	_			関東・	甲信	越					平	塚S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原		, ,,, _ ,, ,
	_	er.	:610.0	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1	0.40				相模	原S.C.		229-0004	相模原市古		
新湯	1	新	潟S.C.		940-0012						横	浜T.C.	(046)234-4500	243-0401	海老名市東		-19-26
			岡S.S.	(0258)24-8391		長岡市下下第 上越市五智1		p-1					(, -				
		T	越S.S.	(025) 545-1734	942-0081	上越市五省1	-11						静	岡			
長里	,	_	₽S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新	ттооо	,			静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本	町62-31	中田ビル1階
長 宝	ľ	長						-1			沼	津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井	町6-5	
		松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2	-4-21		静	岡	浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島!	 1785	
704 10	_		1500			44.45.4. 1 Whim							, ,				
群県	5	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町]1-19-1										
													東海	•北陸	<u> </u>		
栃オ	٦.	宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿	『郷3-5-2	22			名古	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041		春町九之	坪鴨田121-1
L	\perp								1		Ε-	河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曙:		
	Т	水	戸S.C.	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田	町1030		愛	知	豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0028	豊橋市多米	東町 1]	「目1-1
茨 坂	ŧ					日本ピクター	㈱ 水戸コ	L場技術棟1F					, ,				
		±	浦S.S.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎	1丁目10	0-1									
山秀	ų.	田	府S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2	-11-5		顺专	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐	南3-1-2	3
щя	۲,	4	My 3.3.	(000)237-4010	400-0004	₩илпи ю щ2	-11-5			-		.,	(000)=:::0::				-
\vdash	_			Ŧ	葉				=	重	Ξ	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀:	木2-15-	2
	1.	111.75	Marm to BE		- 未				=	里	1	₿ S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤:	方485-1	8
				】のご相談窓口		Toronto and the state of	- 14 (1) 🖶										
				(03)5803-2888			当代島	2-13-2/									
				、補修用部品】			T also mer :		富	Щ	富	ЩS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口	町4丁目	1-3
l	- 1	Ŧ	葉S.C.		261-0001												
千 芽	ŧ	柏			277-0863	柏市豊四季5			石	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保	本4丁目	65-17
1		浦	安S.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島	\$2-13-2	7	1				'				
1						1			福	井	福	井S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開	発3-211	
L	╝								L								

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#07 c/s	T								30	T CTT							
都府県名	ī	拠点	点名	TEL	₹	所	在	地	9 県	府名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地
				ì	도 실	ž.							中	国			
滋 1	賀	滋	賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気	T268		岡	Щ			(086) 243-1566				
		【出張	修理専門	引】のご相談窓口]				Ш		広	島S.C.					
京者	*17	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川[区田川2	2-4-28	広	島	福	ЩS.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南麓	克王町3-5	-15
ж 1	IIIP -	【お預え	かり修理	型、補修用部品	のご相談	窓口			11								
	Ī	京	都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区流	草下川	原町31番地の1	11		ш	пес	(083) 973-3708	75/1-0022	主動銀小ま	RAT花園	T5-28
									山	П			(0834)27-1331				,0 20
京都北	:as	福知	lшs.s.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚!	東町14	5-2	11		下	関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野	图[2-14-	23
	_												四四	国			
		r 425.		 】のご相談窓					香	Л	高	松S.C.	(087) 866-1200	761-8057	高松市田村	1 2 0 5 - 1	
	ŀ			(06)6304-5731		士阪市汶川	▼ III III	2 4 20	徳	島	徳	島S.C.	(088) 622-7387	770-8052	徳島市沖海	£2-37	
奈 [艮			(00)0304-3731 里、補修用部品			ΔЩ/114	2-4-20	高	知			(088) 882-0546				43
	-								H		松		(089) 923-0372				
		佘	艮S.C.	(0744) 24-6271	634-0007	禮原市曷本	1]834-2	2	愛	媛	宇和	和島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市均	反下津甲4	07-40
		【出張	修理専門	 引のご相談窓					l⊢				ታ. ላ	N・沖 糺	l		
	Ī	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川[区田川2	2-4-28	11		福	MS C	(092) 431-1261			区博名	R前4-16-1
	Ì	【お箱	かり修理	1、補修用部品	】 のご相談	窓口			11.				(0942)39-3495				
Ι	ŀ			(06) 6304-5731			▼田川2	2-4-28		智			(093) 921-3981				
大『	阪			(072) 254-2881						24							
	ŀ	「半致	田地黎市	[門】のご相談!	r n				_	崎	長	崎S.C.	(095) 862-5522	852-8021	長崎市城山	⊯ 9-13	
	- 1			(06) 6304-6715		十版主次川	⊽ m III/	2.4.20	反		佐t	世保S.S.	(0956) 33-5568	857-1166	佐世保市2	風町146	67-2
		VKVVV	178277-	(00)0304-0713	552-0027	NHX III ME / III	ΔШ/114	2-4-20	大				(097) 543-1422				
									熊	本			(096) 353-4536				
和歌山				(073) 472-6799				3	宮	崎	宮		(0985) 24-5401				
THEAT	щ	田	辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊15	81-12				延	岡S.S. 島S.C.					
										/ 編			(098) 898-3631				
		【出張	修理専門	 別のご相談窓					L ^π	WHE.	/···	₩O.U.	(000) 000-0001	301-2224	71:#8末日ま	1.1-2-11-3-41	<u>>=</u> 1-13-10
兵員	_	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川[区田川2	2-4-28	1 🗀				山	陰			
				1、補修用部品								·販売(柞					
				(078) 252-0562			区磯上	通3-2-16	島	根	松	ΊS.C.	(0852) 31-8900	690-0825	松江市学園	1丁目16	5-39
									鳥	取	鳥	取S.S.	(0857) 23-2151	680-0911	鳥取市千倍	沈水1丁目	22-1
兵庫西	部	姫	路S.S.	(0792) 34-3833	670-0975	始路市中地 间	南町11 -	-1									

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CAM	IADA IITO.	11/2/	C (U.K.) LIMITED
・トロント	[416-293-1311] 21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario, M1X 1A7	・ロンド	> (020-8450-3282) JVC House, JVC BUSINESS PARK, PRIESTLEY WAY LONDON, NW2 7BA
アメリカ JVCS	ERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA	フランス JV	C FRANCE S.A.
	[714-229-8011] 5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024	٠,٢٢	U (0825-800-811) BP50, 78422 Carrieres Sur Seine Cedex
・ニューシャーシー	(973-396-1000) 10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641	シンガポール	JVC ASIA PTE. LTD.
· ホ / ルル	(808-833-5828)	・シンガポー	JV (6255-8155)


^{- (}注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。 ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

海外でお使いになるときは

本機は海外でも使用可能です

付属のACアダプターを使ってバッテリーを充電したりコンセントから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異なります。訪問国のコンセントに合った変換プラグをご用意ください。詳細は旅行代理店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

コンセントの形状と使用する変換プラグ



現地のテレビで再生画像を見る

NTSC 方式の映像、音声入力端子付きテレビが必要です。NTSC 方式を採用している国、および地域は以下の通りです。

- ●アメリカ合衆国
- ・バハマ
- ●パナマ
- ●エクアドル

- ●プエルトリコ ●バルバドス
- ●バハマ●カナダ
- ●エルサルバドル ●ペルー
- ●ベネズエラ

- ●キューバ
- ●米領サモア

●バミューダ

- ●グアム
- ●ミャンマー ●ボリビア

- ●フィリピン ●チリ
- 韓国□コスタリカ
- ●グァテマラ■ミクロネシア
- ●ホンジュラス●ドミニカ

- ●コロンビア
- ●メキシコ ●ニカラグア
- ●スリナム

●ハイチ

●トリニダード・トバコ



●台湾

● 再生できるテープは

日本と同じNTSC方式で撮影したミニDVテープが再生できます。

● 海外で故障したときは

「サービス窓口案内」(▲〒 P.136) の「海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口」にご相談ください。日本語での対応ができない窓口もあります。海外では日本の保証書は適用されません。

その他の地域に関しては、日本にお持ち帰りになった後、お買い上げ販売店にご相談ください。

主な仕様

一般

項目	仕 様
電源	DC 11 V(ACアダプター使用時)DC 7.2 V(バッテリー使用時)
消費電力	3.4 W(ファインダー使用時)、4.6 W(液晶画面使用時)
外形寸法	55 mm × 102 mm × 96 mm(幅×高さ×奥行き)
質量	本体質量 約 440 g 撮影時質量 約 550 g (グリップベルト、バッテリーBN-V107-S、カセットM-DV30ME含む)
許容動作温度	0 °C ~ 40 °C
許容相対湿度	35 % ~ 80 %
許容保存温度	-20 °C ~ 50 °C

カメラ部

項目	仕 様
撮像素子	1/6型 68万画素CCD 撮像エリア 34万画素
レンズ	F1.6 ~ F2.4 f=2.7 mm ~ 43.2 mm 35 mmカメラ換算: ビデオ時:51.8 mm ~ 828.8 mm
フィルター径	30.5 mm (ネジピッチ 0.5 mm)
ズーム倍率	光学16倍、最大200倍(デジタル使用)
最低照度	11ルクス (ナイトアイ時:約2ルクス)

液晶画面/ファインダー部

項目	仕 様			
液晶画面	2.5型、11.2万画素 アモルファスカラー液晶			
ファインダー	0.24型、11.3万画素 ポリシリコンカラー液晶			

デジタルビデオカメラ部

項目	仕 様
録画/再生方式	DV方式(SD仕様) 映像:デジタルコンポーネント記録 音声:PCMデジタル記録、32 kHz 4チャンネル(12BIT)、 48 kHz 2チャンネル(16BIT)、44.1kHz(再生のみ)
信号方式	NTSC日米標準信号方式
使用力セット	ミニDVカセット
録画/再生時間	SPモード:80分、LPモード:120分(DVM80テープ使用時)
早送り/巻き戻し時間	約3分(DVM60テープ使用時)

端子部

項目	仕 様
DV入力/出力端子	4ピン(i.LINK/IEEE1394準拠)
S/AV入/出力端子	S2映像入/出力端子 アナログ入力(Y:0.8 V _(PP) ~1.2 V _(PP) 、75Ω C:0.2 V _(PP) ~0.4 V _(PP) 、75Ω) アナログ出力(Y:1.0 V _(P-P) 、75Ω C:0.29 V _(P-P) 、75Ω) 映像入/出力端子 アナログ入力(0.8 V _(P-P) ~1.2 V _(P-P) 、75Ω) アナログ出力(1.0 V _(P-P) 、75Ω)
	音声入/出力端子 ステレオ/アナログ入力(300 mV(rms)、50 kΩ) ステレオ/アナログ出力(300 mV(rms)、1 kΩ) 編集端子
USB端子	ミニUSB-Bタイプ

バッテリー (BN-V107-S)

項目	仕 様
電圧	7.2V
容量	700 mAh
外形寸法	幅 50mm 高さ 7mm 奥行き 70mm

AC アダプター (AP-V11 または AP-V13)

項目	仕 様
電源	AC 100V~240V, 50Hz/60 Hz
入力容量	AP-V11: 26 VA (100V) 36 VA (240V) AP-V13: 23 VA (100V) 31 VA (240V)
出力	DC 11V=, 1A (充電時)
許容動作温度	0℃~40℃ (充電時は10℃~35℃)
外形寸法	AP-V11:幅 50mm 高さ 27.5mm 奥行き 70.5mm (DCコード、ACプラグ含まず) AP-V13:幅 59mm 高さ 30.5mm 奥行き 69mm (DCコード、ACプラグ含まず)
質量	AP-V11:約95g AP-V13:約118g

リモコン (RM-V717)

項目	仕 様		
電源	DC 3V (単4乾電池 2本)		
電池寿命	約 1年(使用頻度によりかわります。)		
動作距離	約 5m(正面軸上)		
許容動作温度	0°C~40°C		
外形寸法	幅 54mm 高さ 19mm 奥行き 86mm		
質量	約 40g (乾電池含まず)		

●仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

● 本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

メニュー一覧

撮影時

電源ダイヤルを「M」に設定し、「メニュー」ボタンを押すと表示されます。

アイコン	メニュー
5	場面切替 切 回フェーダー:白 国フェーダー:白 国フェーダー: 日 エフェーダー: 日黒 ロフェーダー: 白黒 ロワイプ: コーナー ロワイプ: ウィンドウ ロワイプ: スライド ロワイプ: ドア ロワイプ: スクロール ロワイプ: シャッター
6	プログラムAE 100シャッター1/60 1100シャッター1/100 ★スポーツ ジスノー スポットライト で 夜景 プセピア W 白黒 栄映画効果 国ストロボ
\$	明るさ補正 オート マニュアル
Y	白バランス オート □ワンタッチ ※はれ △くもり 徐ハロゲン

■■は初期値



• メニューを表示したときに、メニューの文字が消えている機能は動作しません。

アイコン	メニュー		サブメニュ	_
A	フルオート 録画モード 音声モード ズーム 記念写真モード 感度アップ 団戻る	SP SP 12bit 16倍 フル 切	LP ⊡ 16bit 40倍 ピンナップ AGC	200倍 フレーム オート ※A
M	マニュアル 手ぶれ補正 テレマクロ ワイド効果 ボイスポジション ①戻る	切 切 切 切	入 心 入 シネマ ロ 入 《 \	ワイド図
城	システム ブザー タリー リモコン デモモード 優先設定 プリセット ① 戻る	切 切 切 切 液晶モニター 実行	ブザー 入 入 入 ファインダー 戻る	メロディー
0	撮影日時/表示 画面表示切替 日時表示 タイムコード 年月日時計合わせ 1 戻る	モニター 切 切	モニター/TV オート 入	入
X	終了			

メニュー一覧

再生時

電源ダイヤルを「再生」に設定し、「メニュー」ボタンを押すと表示されます。

■■は初期値

アイコン	メニュー		サブメニュ-	_
ω	ビデオ再生モード 音声切替 12bit音声 シンクロ補正 録画モード アナログ入力 団戻る	ステレオ M ミックス -1.3~ ±0.0 SP 野 切	音声 1	音声R 《 音声 2
城	システム ブザー タリー リモコン デモモード 優先設定 プリセット ①戻る	切 切 切 切 放 放 表 品 七二夕一 実行	ブザー 入 入 入 ファインダー 戻る	メロディー
0	再生日時/表示 画面表示切替 日時表示 タイムコード 1 戻る	切 切 切	モニタ ー オート 入	モニター/TV 入
X	終了			

メニューの使い方

ここでは、撮影時のメニューを例に使い方を説明します。

1 「メニュー」ボタンを押す


次の画面が表示されます。




- **2** 「+」・「-」ボタンを押してメ ニューを選択する
- **3** 「決定」ボタンを押す

メニューの最初の項目が選択され ます。

サブメニュー有:



サブメニューなし:



- 4 メニューから項目を選択する
 - サブメニューなし→手順7へ進みます
- **5** 「決定」ボタンを押す


サブメニューが表示されます。




- **6** サブメニューの項目を選択する
- **7** 「決定」ボタンを押す
- 8 元の画面に戻る
 - •「終了」が選択されているとき
 - →「決定」ボタンを押します。
 - 「戻る」が選択されているとき
 - → 「決定」ボタンを2回押します。

画面表示の見かた

ビデオ撮影時の表示








- アイコンが青く点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能 は動作しません。
- 場面切替表示、プログラム AE 表示、白バランス表示のアイコンの詳細については、 上図の参照ページまたは「メニュー一覧」(🖾 P.142) を参照してください。

ビデオ再生時の表示



画面表示の見かた

撮影/再生時の確認表示

メッセージ	対処	参照
E01、E02、E06 保護回路が 働きました バッテリーを外して付け直して下 さい	バッテリーと電源をはずして付けなおしてください 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません	P.31, 33
E03、E04 保護回路が働きました テープを取り出し入れ直して下さい	テープを取り出して入れなおしてください 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません	P.35
■ 露が付きました■ しばらくお待ち下さい	1時間以上待ってください	P.128
◇ ヘッドが汚れています◇ クリーニングカセットを試して下さい	クリーニングカセットを使用してください	P.127
インサート録画できません	カセットのツマミが「REC」側になっていることを確認して ください 録画モードをSPにして撮影したテープに交換してください	P.131 P.50, 111
音声 16bit(12bit)	撮影時の音声モードを表示しています	P.111
音声アフレコできません	カセットのツマミが「REC」側になっていることを確認して ください 録画モードを SP、音声モードを 12bit にして撮影したテー プに交換してください	P.131 P.50, 111
テープへ記録できません テープの誤消去防止ツマミを確認し て下さい	カセットのツマミを「REC」側にしてください	P.131
コピーガードがかかっています	コピーガードのかかっていないテープに交換してください	P.35
しばらくお待ち下さい	しばらくお待ちください	_
テープ終り	テープを交換してください	P.35
テープを入れて下さい	テープを入れてください	P.35
日時を設定して下さい	日時を設定しなおしてください	P.41
バッテリー残量がありません	ACアダプターを接続してください	P.58
撮影中は変更できません	テープへの撮影をいったん停止してから操作してください	P.49

五十音順索引

システム設定メニュー ………122

□ あ □	実撮影時間 · · · · · · · 50
アイコン・・・・・・・79, 82, 142	自動編集 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
青い画面127	シネマ119
明るさ固定······ 73	シャッタースピード・・・・・・82
明るさ補正······ 72	充電時間 · · · · · · · · 34
アナログ入力 ・・・・・・・・・・94, 144	白黒79, 82, 86
アフレコ編集 ・・・・・・・・・・109	白バランス · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
色合い調節75	シンクロ補正104
インサート編集 ・・・・・・・・107	ズーム撮影・・・・・・・・・48
映画効果 · · · · · · · · · · · 83, 86	ステレオ音声 ‥‥‥‥‥‥111
液晶画面 · · · · · · · 45	ステレオマイク · · · · · · · · · · · 26
音声Lと音声R ‥‥‥‥‥111	ストロボ83, 86
音声切替 · · · · · · · · · · · · · 111	スノー・・・・・・82
音声モード117	スポーツ63
音量調整 · · · · · · · 55	スポットライト・・・・・・82
t)	スロ一再生 · · · · · · · 30
■か ■ 確認表示 · · · · · · · · · · · · · 148	接写48, 119
カセットテープ · · · · · · 35, 131	セピア82, 86
カメラリハーサル53	た
カメラリハーサル・・・・・・53 画面表示切替・・・・・・・・114	■た ■ ク イムコード・・・・・・89
画面表示切替 · · · · · · · · 114	タイムコード・・・・・・・89
画面表示切替 · · · · · · · · · · 114 画面の明るさ · · · · · · · · 45	
画面表示切替 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	タイムコード・・・・・89 ダビング・・・・・91
画面表示切替114画面の明るさ45感度アップ117記念写真モード69	タイムコード・・・・・89 ダビング・・・・・91 タリー・・・・122
画面表示切替114画面の明るさ45感度アップ117記念写真モード69逆光補正62	タイムコード89ダビング91タリー122つゆつき128
画面表示切替114画面の明るさ45感度アップ117記念写真モード69逆光補正62クイックパワーオフ39	タイムコード89ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替114画面の明るさ45感度アップ117記念写真モード69逆光補正62クイックパワーオフ39クリーニングカセット127	タイムコード89ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替114画面の明るさ45感度アップ117記念写真モード69逆光補正62クイックパワーオフ39クリーニングカセット127グリップベルト38	タイムコード89ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替114画面の明るさ45感度アップ117記念写真モード69逆光補正62クイックパワーオフ39クリーニングカセット127グリップベルト38コマ送り再生56	タイムコード89ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替 114 画面の明るさ 45 感度アップ 117 記念写真モード 69 逆光補正 62 クイックパワーオフ 39 クリーニングカセット 127 グリップベルト 38 コマ送り再生 56	タイムコード 89 ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替 114 画面の明るさ 45 感度アップ 117 記念写真モード 69 逆光補正 62 クイックパワーオフ 39 クリーニングカセット 127 グリップベルト 38 コマ送り再生 56	タイムコード89ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替114画面の明るさ45感度アップ117記念写真モード69逆光補正62クイックパワーオフ39クリーニングカセット127グリップベルト38コマ送り再生56画さ86再生画面のズーム85	タイムコード 89 ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替 114 画面の明るさ 45 感度アップ 117 記念写真モード 69 逆光補正 62 クイックパワーオフ 39 クリーニングカセット 127 グリップベルト 38 コマ送り再生 56 ■さ 再生演出効果 86 再生画面のズーム 85 再生時の表示 148	タイムコード 89 ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替114画面の明るさ45感度アップ117記念写真モード69逆光補正62クイックパワーオフ39クリーニングカセット127グリップベルト38コマ送り再生56**再生演出効果86再生画面のズーム85再生時の表示148再生日時/表示設定メニュー114	タイムコード 89 ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替 114 画面の明るさ 45 感度アップ 117 記念写真モード 69 逆光補正 62 クイックパワーオフ 39 クリーニングカセット 127 グリップベルト 38 コマ送り再生 56 ■さ■ 再生演出効果 86 再生画面のズーム 85 再生時の表示 148 再生日時/表示設定メニュー 114 撮影時間 50	タイムコード 89 ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面表示切替114画面の明るさ45感度アップ117記念写真モード69逆光補正62クイックパワーオフ39クリーニングカセット127グリップベルト38コマ送り再生56**再生演出効果86再生画面のズーム85再生時の表示148再生日時/表示設定メニュー114	タイムコード 89 ダビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

五十音順索引

は	■ や
パソコンに接続 ・・・・・・・・113	夜景 · · · · · · · 82
バッテリー・・・・・・・31, 33, 132	優先設定122
バッテリーの充電・・・・・・・・33	===
バッテリーの取り付けかた‥‥‥31	■ 5■
バッテリー残量表示 · · · · · · · · · 44	リモコン・・・・・・29
場面切替78, 97, 100	リモコンに登録・・・・・・・・98
早送り再生・・・・・・・・・56	連写 · · · · · · · · 71
ビデオ・・・・・・・・・・・43	連続撮影時間 · · · · · · · · · · · 50
ビデオ機器に接続・・・・・・・・91	録画モード ・・・・・・・・・117
ビデオ再生ズーム・・・・・・・85	しわ
ビデオを見る····· 54	
ピント・・・・・・74	ワイプアウト······78
ピンナップ・・・・・・・69	ワイプイン······78
ファインダ ー・・・・・・・・・・46	フィプ効果······78
ファインダーの調節 ‥‥‥‥.46	
フェーダー効果 · · · · · · · · · · · · 78	■アルファベット/数字■
フェードアウト······ 78	12bit 音声 ······111, 117
フェードイン · · · · · · · · · 78	16bit 音声 ·····117
ブザー122	AC アダプター ·····33, 58
ブランクサーチ・・・・・・・57	B/W82
プリセット122	DC コード · · · · · · · · 58
フル・・・・・・・69	DV ケーブル ·····93
フルオート設定メニュー ‥‥‥117	DV 入力/出力端子 ·····26
フレーム・・・・・・・69	LP · · · · · · · · 117
プログラム AE ・・・・・・・・・82, 97	S/AV/編集コード····59, 91, 95, 100
変換プラグ138	S / AV 入 / 出力端子 · · · · · · · · 26
編集延長コード100	SP·····117
ボイスポジション119	USB ケーブル・・・・・・113
■ ま■	USB 端子 ······26
巻戻し再生 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
マクロ撮影 ·············48, 119 マニュアル設定メニュー ······119	
マニュアルフォーカス・・・・・・74	
モザイク画 ・・・・・・・・・・127	
モニター114	





製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 本製品についての **ビクターサービスエンジニアリング DV**

136~137ページをご覧ください。

本製品についての技術的なお問い合わせは **DVご相談窓口**

電話: (045)450-2770

お買い物情報や製品についての全般的なご相談

お客様ご相談センター

東京 電話: (03) 5684-9311

Fax: (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

大阪 電話: (06) 6765-4161

Fax: (06) 6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV & マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12